UTAX

DOCUMENT CONSULTING

CD 1162 | 1182

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BÁSICO

SISTEMA MULTIFUNCIONAL

Recomendamos usar suministros de nuestra propia marca. No seremos responsables de ningún daño ocasionado por el uso de suministros de terceros en esta máquina.

Aprovechamiento máximo de las funciones de la máquina

Funciones de copia...

Imagen del original

Copias de alta calidad de todo tipo de originales, incluyendo fotografías.

Modo de Densidad

Ajuste automático o manual del nivel de exposición de las copias.

Zoom automático

Reducción o ampliación de las imágenes de los originales para que quepan en los tamaños de papel seleccionados.



Zoom manual

Reducción o ampliación de las imágenes del 25 al 400 % (o 25 a 200 % usando el procesador de documentos).



Zoom prefijado

Selección de un solo toque de porcentajes prefijados.



Zoom XY

Zoom individual vertical y horizontal.



Modo Dúplex

Creación automática de copias a 2 caras a partir de distintos tipos de original.



Modo Separación

Copia automática de documentos a 2 caras o encuadernados en hojas separadas.



Modo Intercalar

Generación de varios juegos partiendo de originales de varias páginas.



Hallará más información en *Uso básico, a partir de la página 3-1.*

Funciones avanzadas de copia...

Selección automática de papel

Selección automática del papel que coincide con el original.



Modo Grupo

Se utiliza para generar juegos de copias en orientaciones alternas.



Modo Combina copia

Combinación de dos o cuatro originales en una sola página.



Modo Margen

Se utiliza para crear un margen en blanco o un espacio de borde interior para encuadernación o notas.

Modo Centrado

Personalización de la salida centrando la imagen en la página.



Borrado de bordes

Eliminación de los bordes innecesarios del original para conseguir una salida más limpia.



Numeración de páginas

Impresión de números de página secuenciales en las copias.



Modo Cubierta

Utilización de una cubierta frontal/ trasera especial.



Superposición

Copia de imágenes de originales separados en una sola hoja.



Librillo a partir de hojas

Creación de librillos a partir de originales separados.



Librillo a partir de librillo

Reproducción de librillos idénticos a los originales.



Modo Notas

Inclusión de espacio para notas junto a las imágenes copiadas.



Escaneado continuo

Permite copiar un gran número de originales en un solo trabajo.



Modo Prueba

Realiza una copia de prueba antes de generar todo el trabajo.



Repetición de copia

Se utiliza para realizar más copias, si es necesario, después de realizar las copias iniciales.



Hojas traseras para transparencias

Al imprimir transparencias para proyectores, inserta una hoja detrás de cada transparencia.



Rotación auto de imagen

Se ajusta automáticamente según la orientación de los originales.



Modo EcoPrint

Realiza un uso más eficiente del tóner.



Imagen en negativo

Invierte las imágenes en blanco y negro o en color.



Imagen inversa

Crea imágenes inversas de los originales.

Modo Orgnls dstnts tamañs

Detecta automáticamente el tamaño de cada original a partir de la pila de tamaños mezclados del procesador de documentos.



Formularios multipáginas

Permite alimentar formularios de varias páginas por el procesador de documentos.



Copias programadas

Almacena los ajustes usados con frecuencia.



Modo Elaboración de la tarea

Use esta función para generar un trabajo que requiera distintas selecciones de programación para algunos o para todos los originales. Por ejemplo, añadir páginas de cubierta, hacer zoom, borrar bordes.

Sólo hay que dividir el trabajo en secciones de programación. Realice las selecciones de programación y escanee los originales de cada sección. Continúe hasta haber programado y escaneado todas las secciones.

Realice las selecciones de programación de todo el trabajo, por ejemplo, cantidad de copias y requisitos de finalización. A continuación se imprime el trabajo, aplicando todas las selecciones de programación a las páginas correspondientes.



Encontrará más información sobre estas sofisticadas funciones en el *Capítulo 1 de la Guía de uso avanzado.*

Funciones de administración de los documentos y de la salida impresa...

Buzón de marcas de agua

Añada y administre gráficos para realizar composiciones.



Buzón de datos compartidos

Almacene los documentos usados con frecuencia...

para que se puedan imprimir sin los originales.



Buzón de impresión de sinergia

Sólo hay que añadir los documentos usados con frecuencia...

para tenerlos disponibles más adelante para combinarlos con otros trabajos de copia.



Administración de la salida impresa

Controle y modifique el orden de copiado de los originales.



Encontrará más información sobre estas útiles funciones de administración de los documentos y de la salida impresa en el *Capítulo 2* de la *Guía de uso avanzado*.

Funciones para facilitar las copias...

Modo Contabilidad de trabajos

Utilice códigos de departamento para administrar y controlar el volumen de copias.



Temporizador semanal

Encendido y apagado automático.



Configuración del idioma

Seleccione el idioma en que deben aparecer los mensajes.



Encontrará más información sobre estas útiles funciones en el *Capítulo 3 de la Guía de uso avanzado.*

Equipo opcional...

Depósito lateral



Especificaciones sobre el alimentador de gran capacidad opcional



Finalizador de documentos



Finalizador de documentos con bandeja multitrabajo y unidad de plegado



Contador



Kit de impresora



Kit de escáner



Kit de seguridad



Hallará más información en *Equipo opcional, a partir de la página 4-1.*

Información legal y de seguridad

PRECAUCIÓN: No se asume ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por una incorrecta instalación.

Aviso

La información contenida en esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso. Es posible que se introduzcan páginas adicionales en ediciones futuras. Se ruega al usuario que disculpe las posibles inexactitudes técnicas o errores tipográficos en la presente edición.

No se asume ninguna responsabilidad por los posibles accidentes que puedan producirse al seguir las instrucciones de esta guía. No se asume ninguna responsabilidad por los posibles defectos del firmware de la impresora (contenido de la memoria de sólo lectura).

Esta guía y los materiales sujetos a derechos de autor que se hayan vendido o proporcionado con la máquina o que estén relacionados con su venta están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos. Está prohibida la copia o reproducción total o parcial de esta guía y la copia de cualquier información protegida por derechos de autor, sin el previo consentimiento por escrito de UTAX GmbH. Cualquier copia realizada de la totalidad o parte de este manual y de cualquier material protegido por derechos de autor debe contener el mismo aviso de copyright que el material del que se realizó la copia.

Restricción legal de copiado

- Es posible que esté prohibida la copia de material con derechos de autor sin contar con el permiso del propietario de dichos derechos.
- Se prohíbe terminantemente la copia de billetes de moneda nacional o extranjera.
- Puede que esté prohibida la copia de otros elementos.

Programa Energy Star

Como compañía participante en el Programa Internacional Energy Star, hemos determinado que este producto cumple las normas estipuladas en el Programa Internacional Energy Star.

Acerca del Programa Internacional Energy Star

Los objetivos básicos del Programa Internacional Energy Star son fomentar el uso eficaz de la energía y la reducción de la contaminación medioambiental que genera el consumo de energía, promoviendo la fabricación y venta de productos que cumplan las normas del programa.

Las normas del Programa Internacional Energy Star exigen que las copiadoras vayan equipadas con un modo de bajo consumo en el que el consumo de energía se reduzca tras un determinado intervalo de tiempo sin que se use el dispositivo, así como con un modo de apagado en el que el dispositivo se apague automáticamente después de un periodo fijado sin inactividad. Cuando la copiadora incluya funciones de impresora y fax, éstas deben entrar en modo de bajo consumo transcurrido un cierto tiempo desde la última vez que se usaron, y además deben incluir un modo de reposo en el que el consumo se reduzca a un mínimo cuando no haya actividad durante un periodo de tiempo fijado. Este producto está equipado con las siguientes funciones en cumplimiento de las normas del Programa Internacional Energy Star.

Modo Bajo consumo

El dispositivo activa automáticamente el modo de bajo consumo transcurridos 1 minutos (modelo de 62 cpm) ; 10 minutos (modelo de 82 cpm) desde la última vez que se utilizó el dispositivo. El periodo de inactividad que transcurre antes de que la máquina active el modo de bajo consumo puede aumentarse.
Consulte *Modo Bajo consumo en la página 3-15.*

Modo Apagado

El dispositivo activa automáticamente el Modo Apagado transcurridos 7 minutos (modelo de 62 cpm) ; 59 minutos (modelo de 82 cpm) desde la última vez que se utilizó el dispositivo. El periodo de inactividad que transcurre antes de que la máquina active el Modo Apagado puede aumentarse.
Consulte *Modo Reposo en la página 3-16.*

Modo Reposo (si la copiadora tiene funciones de impresora y/o fax)

El dispositivo activa automáticamente el Modo Reposo transcurridos 7 minutos (modelo de 62 cpm) ; 59 minutos (modelo de 82 cpm) desde la última vez que se utilizó el dispositivo. El periodo de inactividad que transcurre antes de que la máquina active el modo de reposo puede aumentarse.
Consulte *Modo Reposo en la página 3-16.*

Función de copia automática a 2 caras

El programa Energy Star fomenta el uso de copias a 2 caras porque reduce el impacto medioambiental y este dispositivo incluye la copia a 2 caras como función estándar. Por ejemplo, copiando dos originales a 1 cara como copia a 2 caras en una única hoja de papel es posible reducir la cantidad de papel utilizada. Consulte *A 2 caras en la página 3-9.*

Reciclado de papel

El programa Energy Star fomenta el uso de papel reciclado ecológico. Su técnico de servicio o representante comercial podrá proporcionarle información sobre los tipos de papel recomendados.

Convenciones de seguridad utilizadas en esta guía

Las secciones de esta guía y las partes de la máquina marcadas con símbolos son advertencias de seguridad que tienen por finalidad proteger al usuario, a otras personas y a objetos próximos, así como garantizar un uso correcto y seguro de la máquina. A continuación se indican los símbolos y su significado.

ADVERTENCIA: Si no se siguen correctamente las instrucciones señaladas, existen riesgos de sufrir lesiones graves e incluso fatales.

PRECAUCIÓN: Si no se siguen correctamente las instrucciones señaladas, existen riesgos de sufrir lesiones personales o daños a la máquina.

Símbolos

El símbolo △ indica que la sección correspondiente contiene avisos de seguridad. Los puntos específicos de atención se indican dentro del símbolo.

.... [Advertencia general]

.... [Advertencia de peligro de descarga eléctrica]

.... [Advertencia de temperatura elevada]

El símbolo ⃠ indica que la sección correspondiente contiene información relativa a acciones prohibidas. Dentro de cada símbolo se indican detalles específicos de la acción prohibida.

.... [Advertencia de acción prohibida]

.... [Desmontaje prohibido]

El símbolo ● indica que la sección correspondiente contiene información sobre acciones que deben llevarse a cabo. Dentro del símbolo se indican detalles específicos de la acción requerida.

.... [Alerta de acción requerida]

.... [Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente]

.... [Conectar siempre la máquina a una toma de corriente con conexión a tierra]

Póngase en contacto con el servicio técnico para solicitar una guía nueva si las advertencias de seguridad de esta guía no pueden leerse correctamente o en caso de que no disponga de esta guía (pago necesario).

NOTA: Los originales que se asemejan a una nota en blanco es posible que no se copien correctamente en algunos casos raros, ya que esta máquina está equipada con una función de prevención contra falsificaciones.

Etiquetas de precaución

Las etiquetas de precaución se han pegado a la copiadora en los siguientes lugares por razones de seguridad. Tome todas las precauciones necesarias para evitar incendios o descargas eléctricas al retirar papel atascado o sustituir el tóner.

Etiqueta 1, 2
Temperatura elevada en el interior. No toque las piezas de esta zona porque corre el riesgo de quemarse.

Etiqueta 8, 9
No toque el área de soporte del procesador de documentos ya que existe el peligro de que sus dedos u otros objetos queden pillados y se produzcan heridas.



Etiqueta 3
Alto voltaje en el interior. No toque las piezas de esta zona porque corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.





Etiqueta 4, 10
Temperatura elevada en el interior. No toque las piezas de esta zona porque corre el riesgo de quemarse.





Etiqueta 5, 6, 7
Temperatura elevada en el interior. No toque las piezas de esta zona porque corre el riesgo de quemarse.

NOTA: No retire estas etiquetas.

Precauciones de instalación

Entorno

PRECAUCIÓN

Evite colocar la máquina en lugares que no sean estables o que no estén nivelados. En esas ubicaciones, la máquina puede caerse. Este tipo de situación puede ocasionar lesiones personales o daños a la máquina.

Evite lugares con humedad o polvo y suciedad. Si se observa que hay polvo o suciedad en el enchufe, límpielo para evitar el riesgo de que se produzca un incendio o de sufrir una descarga eléctrica.

Evite colocar la máquina cerca de radiadores, estufas u otras fuentes de calor, o cerca de objetos inflamables, para evitar el riesgo de incendio.

Para evitar que la máquina se caliente y facilitar la sustitución de las piezas y el mantenimiento, deje un espacio de acceso suficiente, como se muestra a continuación. Deje espacio suficiente, especialmente alrededor de la cubierta posterior, para permitir una correcta ventilación del aire que sale de la máquina.



Otras precauciones

Las condiciones medioambientales de servicio son las siguientes:

- Temperatura: de 50 a 90,5 °F (de 10 a 32,5 °C), pero la humedad debe ser del 70% o menor si la temperatura es de 90,5 °F (32,5 °C)
- Humedad: de 15 a 80 %, pero la temperatura debe ser de 86 °F o inferior (30 °C o inferior) si la humedad es del 80%

No obstante, condiciones medioambientales adversas pueden afectar a la calidad de la imagen. Se recomienda usar la máquina a una temperatura de aprox. 60,8-80,6 °F o inferior (de 16 a 27 °C); humedad: aprox. 36-65%. Además, se deben evitar los lugares siguientes a la hora de seleccionar un emplazamiento para la máquina.

La máquina detecta y muestra automáticamente el siguiente mensaje cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja.

Mensaje: "Advertencia de temperatura alta. Ajuste la temperatura ambiente" o "Advertencia de baja temperatura. Ajuste la temperatura ambiente".

Para usar la máquina en condiciones óptimas, ajuste la temperatura y la humedad de la sala si aparece el mensaje.

- Evite lugares próximos a una ventana o con exposición directa a la luz solar.
- Evite lugares en los que se produzcan vibraciones.
- Evite lugares con cambios drásticos de temperatura.
- Evite lugares con exposición directa al aire frío o caliente.
- Evite lugares con mala ventilación.

Si el suelo es delicado para usar ruedas, es posible que el material del suelo resulte dañado al trasladar la máquina después de la instalación.

Durante la copia, se emite ozono, pero la cantidad del mismo no causa ningún efecto nocivo para la salud. No obstante, si utiliza la máquina durante un largo período en una sala con mala ventilación o realiza gran cantidad de copias, es posible que perciba un olor desagradable. Para mantener un entorno apropiado para el trabajo de copia, se recomienda una adecuada ventilación de la sala.

Suministro eléctrico y conexión a tierra de la máquina

⚠ ADVERTENCIA

No utilice un suministro eléctrico con un voltaje distinto al indicado. Evite varias conexiones en una misma toma de corriente. Estas situaciones podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Conecte bien el enchufe a la toma de la red eléctrica y a la toma de alimentación de la máquina. Si se forma suciedad en los polos del enchufe o los polos entran en contacto con objetos metálicos, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica. Un contacto eléctrico incompleto puede ocasionar un sobrecalentamiento y encendido.

Conecte siempre la máquina a una toma de corriente con una conexión a tierra para evitar riesgos de incendios o descargas eléctricas en caso de que ocurra un cortocircuito. Si no es posible realizar una conexión a tierra, póngase en contacto con el servicio técnico.

Otras precauciones

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente más próxima a la máquina.

Manipulación de bolsas de plástico

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga las bolsas de plástico que se utilicen con la máquina fuera del alcance de los niños. Podrían ahogarse si el plástico les cubre la nariz y la boca.

Precauciones de uso

Precauciones durante el uso de la máquina

⚠ ADVERTENCIA

No coloque objetos metálicos o recipientes con agua (jarrones, macetas, tazas, etc.) sobre la máquina o en sus proximidades. Si se cayeran sobre ella, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No retire ninguna cubierta de la máquina, ya que existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica a causa de las piezas de alto voltaje ubicadas en el interior de la máquina.

No dañe, rompa ni intente reparar el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre el cable, no tire de él de manera innecesaria ni lo dañe de algún otro modo. Estas situaciones podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Nunca intente reparar o desmontar la máquina ni sus piezas, ya que podría lesionarse o podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o una exposición al láser. Si hay una fuga de haces láser, existe el riesgo de verse afectado de ceguera.

Si la máquina se calienta en exceso, empieza a salir humo de ella, se percibe un olor extraño o se observa cualquier otra situación inusual, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Apague la máquina inmediatamente, desenchufe el cable de la toma y póngase en contacto con el servicio técnico.

Si caen sobre la máquina objetos (p. ej., clips, agua u otros líquidos), desconéctela inmediatamente. Luego, desenchufe el cable de la toma para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica. Acto seguido, póngase en contacto con el servicio técnico.

No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.

Póngase siempre en contacto con el servicio técnico para llevar a cabo el mantenimiento o la reparación de las piezas internas.

PRECAUCIÓN

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo de la toma de corriente. Si lo hace, puede que los cables se rompan, y existe el riesgo de incendio o descarga eléctrica. (Sujete siempre el enchufe al retirar el cable de alimentación de la toma).

Desenchufe siempre el cable cuando mueva la máquina. Si el cable se daña, existe el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Sujete siempre las piezas señaladas cuando levante o mueva la máquina.

Si la máquina no va a utilizarse durante un período prolongado (por ejemplo, durante la noche), apáguela con el interruptor principal. Si no se va a usar durante un período más largo (por ejemplo, vacaciones), quite el enchufe de la toma como precaución de seguridad. Si está instalado el kit de fax opcional, tenga en cuenta que al apagar el interruptor principal de la máquina se desactivarán las funciones de transmisión y recepción de fax.

Por razones de seguridad, desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma antes de llevar a cabo cualquier tarea de limpieza.

Si se acumula suciedad en la máquina, existen riesgos de incendio u otros problemas. Se recomienda, por lo tanto, ponerse en contacto con el servicio técnico para consultar todo aquello referente a la limpieza de las piezas internas. Esto es especialmente necesario si se lleva a cabo antes de las estaciones de gran humedad. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre el coste de la limpieza de las piezas internas de la máquina.

Otras precauciones

No coloque objetos pesados sobre la máquina ni cause otro tipo de daños.

No abra la cubierta frontal, apague el interruptor principal ni desconecte el enchufe de alimentación durante la copia.

Para levantar o mover la máquina, póngase en contacto con el servicio técnico.

Cuando mueva la máquina, gire los cuatro topes de la unidad de alimentación de papel hasta que lleguen al suelo para que la máquina quede fija.

No toque las piezas eléctricas, como conectores o placas de circuitos impresos. Podrían dañarse por la electricidad estática.

No intente realizar ninguna operación que no esté explicada en esta guía.

Precaución: El uso de controles o ajustes o procedimientos distintos de los especificados aquí puede ocasionar una exposición peligrosa a la radiación.

No mire directamente a la luz de la lámpara de escaneado, ya que puede provocar dolor o cansancio en los ojos.

Esta máquina viene equipada con un disco duro (unidad de disco duro). No intente mover la máquina mientras está encendida. Puesto que el golpe o vibración resultante pueden dañar el disco duro, asegúrese de apagar la máquina antes de intentar moverla.

En caso de un problema con la unidad de disco duro de la máquina, los datos almacenados se pueden borrar. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes en un PC u otro medio. Asegúrese de almacenar los originales de los documentos importantes por separado.

Precauciones durante la manipulación de consumibles

PRECAUCIÓN

No intente quemar el cartucho de tóner ni la caja de tóner residual. Pueden saltar chispas peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.

Mantenga el cartucho de tóner y la caja de tóner residual fuera del alcance de los niños.

Si se derrama tóner del cartucho o de la caja de tóner residual, evite la inhalación e ingestión y el contacto con los ojos o la piel.

- En el caso de inhalar tóner de manera accidental, diríjase a un lugar con aire fresco y haga gárgaras con gran cantidad de agua. Si empieza a toser, póngase en contacto con un médico.
- En el caso de ingerir tóner, enjuáguese la boca con agua y beba una o dos tazas de agua para diluir el contenido en el estómago. Si fuera necesario, póngase en contacto con un médico.
- Si le entrara tóner en los ojos, enjuágueselos bien con agua. Si sigue sintiendo alguna molestia, póngase en contacto con un médico.
- En caso de que el tóner entrara en contacto con la piel, lave bien la zona con agua y jabón.

No intente abrir por la fuerza ni destruir el cartucho de tóner ni la caja de tóner residual.

Si se instala el kit de fax opcional y el interruptor principal está apagado, se desactivará la función de transmisión y recepción de fax. No apague el interruptor principal. En su lugar, pulse la tecla **Encendido** del panel de controles para activar el modo de reposo.

Otras precauciones

Devuelva el cartucho de tóner y la caja de tóner residual usados a su distribuidor o al servicio técnico. El cartucho de tóner y la caja de tóner residual se reciclarán o desecharán según la normativa vigente.

Almacene la máquina de modo que no esté expuesta a la luz solar directa.

Almacene la máquina en un lugar con una temperatura por debajo de 40 ºC y evite los cambios bruscos de temperatura y humedad.

Si no va a utilizar la máquina durante un período prolongado, retire el papel del depósito y del bypass, colóquelo en su envoltorio original y vuélvalo a cerrar.

Seguridad de láser

La radiación láser podría ser nociva para el cuerpo humano. Por este motivo, la radiación láser emitida en el interior de la máquina está sellada herméticamente dentro de la carcasa de protección y la cubierta externa. Durante un funcionamiento normal del producto, la máquina no emite ninguna radiación.

Esta máquina está clasificada como un producto láser de Clase 1 según la directiva IEC 60825.

Precaución: La realización de procedimientos diferentes a los indicados en este manual puede producir una exposición a radiaciones nocivas.

Estas etiquetas están pegadas a la unidad de escáner láser dentro de la máquina y no están en un área accesible por el usuario.

DANGER • CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION • CLASE 3B RAYONNEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
VORSICHT • KLASSE 3B LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNE NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE • CLASSE 3B RADIAZIONE LASER IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCION • CLASSE 3B RADIACIONE LASER CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
VARO! • AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
警告 • 该产品为3B类激光产品，打开盖子后会有激光辐射，请避免光束照射。
警告 • 該產品爲3B類激光產品，打開蓋子後會有激光輻射，請避免光束照射。
위험 • CLASS 3B 가시 레이저광선을 직접 보지마십시오.
警告 • ここを開くとクラス3Bレーザー光がでます。ビームを直接見たり、触れないでください。

La etiqueta que se muestra a continuación está pegada en la parte derecha de la máquina.



Instrucciones de seguridad relativas a la desconexión de la alimentación eléctrica

Precaución: el enchufe de alimentación es el dispositivo de aislamiento principal. Los interruptores del equipo sólo son para interrumpir el funcionamiento de la máquina y no están diseñados para aislar el equipo de la alimentación de corriente.

VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CON
2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC y 1999/5/EC

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que el producto al que hace referencia esta declaración cumple las siguientes especificaciones.

EN55024

EN55022 Clase B

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN60950-1

EN60825-1

EN300 330-1

EN300 330-2

Transmisión de radiofrecuencia

Esta máquina contiene un módulo transmisor. Por la presente, el fabricante declara que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras previsiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Tecnología para etiquetas de radiofrecuencia

En algunos países, la tecnología para etiquetas de radiofrecuencia utilizada en este equipo para identificar el cartucho de tóner puede estar sujeta a autorización y, por lo tanto, el uso de este equipo puede estar restringido.

NOTA: El producto marcado con el dibujo de un contenedor tachado incluye una batería que cumple con la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 2006/66/EC ("directiva sobre baterías") de la Unión Europea.

No quite ni se deshaga de las baterías proporcionadas con esta máquina.

Introducción

Esta *Guía de uso* presenta los siguientes capítulos:

1 **Componentes de la máquina -** identifica los nombres y las funciones de la máquina y del panel de control.

2 **Preparación -** contiene información sobre los preparativos necesarios para realizar copias.

3 **Uso básico -** explica cómo encender y apagar la máquina y realizar copias sencillas.

4 **Equipo opcional -** proporciona una descripción general de los equipos opcionales disponibles para la máquina.

5 **Mantenimiento -** describe los procedimientos de mantenimiento y de sustitución del tóner.

6 **Solución de problemas -** explica cómo solucionar problemas tales como indicaciones de error o atascos de papel.

7 **Especificaciones -** contiene las especificaciones de la máquina.

Guías que se incluyen

Con esta máquina se incluyen las guías siguientes. Consulte la guía apropiada según cuál sea su objetivo.

Guía de uso (esta guía)

Esta *Guía de uso* contiene explicaciones sobre los procedimientos básicos para realizar copias y para resolver problemas que puedan surgir.

Guía de uso avanzado

En la *Guía de uso avanzado* se explican las funciones avanzadas de la copiadora, así como las opciones predeterminadas que se pueden ajustar en esta máquina.

Convenciones

En este manual se utilizan las siguientes convenciones:

Opción	Descripción	Ejemplo
Tipografía cursiva	Se emplea para indicar los mensajes o nombres mostrados en el panel de control y para las referencias a fuentes de información adicional y otras publicaciones.	Proporciona más opciones de *Exposición*; para más información consulte el *Capítulo 3* de la *Guía de uso avanzado*.
Tipografía negrita	Se emplea para dar énfasis y para indicar los botones del panel de control y del panel táctil.	Después de escanear todos los originales, pulse **Escaneo finalizado**.
Notas	Se utiliza para facilitar información adicional o de utilidad sobre una función o característica. También puede contener referencias a otras publicaciones.	**NOTA:** Para obtener información detallada sobre la selección manual de papel, consulte el *Capítulo 3* de la *Guía de uso avanzado*.
Importante	Se utiliza para proporcionar información importante.	**IMPORTANTE:** Utilice un paño suave y seco para limpiar el procesador de documentos y el cristal de exposición.
Precaución	Indica que es posible que se produzcan lesiones personales o daños mecánicos si no se presta la atención necesaria a las indicaciones o estas no se cumplen correctamente.	**PRECAUCIÓN:** Por razones de seguridad, desconecte siempre el cable de alimentación antes de limpiar la copiadora.
Advertencia	Indica que es posible que se produzcan lesiones graves, o incluso la muerte, si no se presta la atención necesaria a las indicaciones o estas no se cumplen correctamente.	**ADVERTENCIA:** Tenga cuidado con el alto voltaje de la zona del cargador.

Índice

Aprovechamiento máximo de las funciones de la máquina . . . . . **i**

Información legal y de seguridad . . . . . **vii**

Introducción . . . . . **xix**

1 Componentes de la máquina

Copiadora **1-1**
Procesador de documentos **1-3**
Componentes internos **1-4**
Panel de control **1-5**
Panel táctil **1-6**
Pantalla básica **1-6**
Pantalla de elecciones del usuario **1-6**
Pantalla de funciones **1-6**
Pantalla de programas **1-6**

2 Preparación

Carga de papel **2-1**
Antes de cargar papel 2-1
Carga de papel en los cajones 1 y 2 2-2
Carga de papel en los cajones 3 y 4 2-3
Carga de papel en la bandeja de uso múltiple 2-4
Carga de papel en el depósito lateral opcional 2-6
Especificación del tipo y tamaño del medios **2-7**
Tamaño del papel: cajones 3 y 4 2-7
Tipo medios - cajones 1 a 5 . . . . . **2-8**
Tamaño de papel - bandeja de uso múltiple **2-9**
Tipo medios - bandeja de uso múltiple **2-11**
Carga de originales **2-12**
Procesador de documentos 2-12
Utilización del procesador de documentos 2-13
Utilización del cristal de exposición 2-14
Selección del idioma **2-15**

3 Uso básico

Encendido y apagado **3-1**
Encendido 3-1
Apagado 3-1
Procedimiento básico de copia **3-2**
Imagen del original **3-3**
Modo de Densidad **3-4**
Zoom **3-5**
Zoom automático 3-5
Zoom manual 3-6
Zoom prefijado 3-7
Zoom XY 3-8
Dúplex **3-9**

2 caras 3-9
Separación 3-11
Modo Intercalar 3-13
Modo Interrupción. 3-14
Reserva de trabajos 3-15
Modos de alimentación eléctrica 3-15
Modo Bajo consumo 3-15
Modo Bajo consumo automático 3-16
Modo Reposo 3-16
Modo Reposo automático 3-16

4 Equipo opcional
Descripción general 4-1
Depósito lateral 4-2
Alimentador de gran capacidad 4-2
Finalizador de documentos 4-2
Contador 4-2
Cómo insertar el contador 4-3
Kit de impresora 4-3
Kit de escáner 4-3
Kit de seguridad 4-3

5 Mantenimiento
Limpieza de la copiadora 5-1
Limpieza del procesador de documentos y del cristal de exposición 5-1
Limpieza del cristal estrecho de la raja 5-2
Sustitución del cartucho de tóner 5-3

6 Solución de problemas
Solución de errores 6-1
Respuestas a los mensajes de error 6-4
Cómo solucionar los atascos de papel 6-10
Indicadores de la ubicación del atasco 6-10
Precauciones con los atascos de papel 6-11
Cajón 1 6-12
Cajón 2 6-13
Cajones 3 y 4 6-14
Bandeja de uso múltiple 6-15
Dentro de la cubierta derecha 6-16
Depósito de papel lateral opcional 6-16
Transportador de papel 6-18
Unidad dúplex 6-21
Procesador de documentos 6-22
Finalizador de documentos opcional 6-23

7 Especificaciones
Copiadora 7-1
Rendimiento de copia 7-2
Depósito de papel lateral opcional 7-3
Alimentador de gran capacidad opcional 7-3
Finalizador de documentos opcional 7-3
Especificaciones medioambientales 7-3

Índice alfabético

1 Componentes de la máquina

Copiadora



1 Panel de control
2 Palanca de bloqueo del panel de control
3 Procesador de documentos
4 Cajón 1
5 Cajón 2
6 Cajón 3
7 Cajón 4
8 Bandeja de uso múltiple
9 Guías para ajustar la anchura del papel
10 Extensión de la bandeja de uso múltiple
11 Cubierta derecha
12 Asideros



13 Interruptor principal
14 Tapa del interruptor principal
15 Cubierta inferior del procesador de documentos
16 Láminas indicadoras del tamaño del original
17 Cristal de exposición
18 Cubierta frontal
19 Bandeja de salida (opcional)
20 Asideros
21 Cable de alimentación

Procesador de documentos



22 Bandeja de originales
23 Guías para ajustar la anchura de los originales
24 Compartimiento del paño de limpieza
25 Indicador de originales cargados
26 Cubierta superior del procesador de documentos
27 Guía de expulsión
28 Palanca de ajuste del ángulo del procesador de documentos
29 Bandeja de expulsión de originales

Componentes internos



30 Cartucho de tóner
31 Palanca de liberación del cartucho de tóner
32 Transportador de papel
33 Mando A1
34 Palanca A2
35 Mando A3
36 Unidad dúplex
37 Alimentador de papel
38 Guías para ajustar la anchura del papel
39 Lengüeta de ajuste de la anchura del papel
40 Guía de ajuste de la longitud del papel
41 Lengüeta de ajuste de la longitud del papel

Panel de control



1 Dial de ajuste del brillo

2 Tecla/Indicador **Copia**

3 Tecla/Indicador **Imprimir**

4 Tecla/Indicador **Escanear**

5 Tecla/Indicador **Documento supervisado**

6 Tecla/Indicador **Imprimir administración**

7 Tecla/Indicador **Repetición De Copia**

8 Tecla/Indicador **Preparación De Trabajos**

9 Tecla/Indicador **Originales De Distintos Tamaños**

10 Tecla **Menú Sistema/Contador**

11 Tecla **Logout**

12 Tecla/Indicador **Interrupción**

13 Tecla/Indicador **Ahorro Energía**

14 Panel táctil

15 Teclas numéricas

16 Tecla **Reiniciar**

17 Tecla **Parar/Borrar**

18 Tecla/Indicador **Inicio**

19 Tecla/Indicador **Encendido**

20 Indicador de alimentación principal

Panel táctil

Pantalla básica

Pulse **Básico** para mostrar esta pantalla.



Pantalla de elecciones del usuario

Pulse **Elec Usuario** para mostrar esta pantalla.



Pantalla de funciones

Pulse **Función** para mostrar esta pantalla.



Pantalla de programas

Pulse **Programa** para mostrar esta pantalla.



2 Preparación

Carga de papel

Cargue papel en los cuatro cajones, en la bandeja de uso múltiple y en el depósito lateral opcional. Para información detallada de los tipos de papel admitidos, consulte el capítulo *Especificaciones* de la *Guía de uso avanzado*.

Antes de cargar papel

Cuando abra un paquete de papel nuevo, siga las instrucciones siguientes para ventilar el papel antes de cargarlo.

1 Sujetando el papel por los dos lados, doble los bordes hacia abajo de modo que el centro se curve hacia arriba.

2 Colocando los pulgares hacia el centro del papel, desdoble el papel de modo que la hoja inferior vuelva a su posición original. Ayúdese de los pulgares para hacer que la pila de papel quede en forma de montaña.



3 Abanique el papel levantando una mano y bajando la otra alternativamente. Las hojas individuales quedan ligeramente levantadas y separadas unas de otras.

4 Alinee las hojas golpeando la pila de papel en una superficie plana.

Si el papel está curvado o doblado, alíselo antes de cargarlo. El papel curvado o doblado puede causar atascos.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el papel no tiene grapas o clips. Estos podrían dañar la copiadora o degradar la calidad de la imagen.

Si las copias expulsadas no quedan planas o se apilan de forma desalineada, quite el papel del cajón, dele la vuelta y vuelva a cargarlo.



NOTA: No exponga el papel a temperaturas y humedad elevadas. Vuelva a colocar el papel restante en el paquete original y cierre el paquete. Si la copiadora no se va a usar durante un periodo de tiempo prolongado, quite el papel de los cajones, vuelva a colocarlo en el paquete original y cierre el paquete.

Carga de papel en los cajones 1 y 2

Los cajones 1 y 2 admiten papel estándar y reciclado. Admiten hasta 1500 hojas de papel estándar (80 g/m²) cada uno.

Los cajones admiten papel A4 o de 279 × 216 mm.

IMPORTANTE: Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado o doblado. El papel curvado o doblado puede causar atascos.

1 Abra el cajón.

2 Alinee el papel hasta que toque el lado derecho del cajón.



No sobrepase el nivel indicado.



3 Cierre el cajón.

4 Especifique el tipo de papel cargado en el cajón. Consulte *Tipo medios - cajones 1 a 5 en la página 2-8.*

Carga de papel en los cajones 3 y 4

Los cajones 3 y 4 admiten papel estándar, papel reciclado y papel de color. En cada cajón se pueden cargar hasta 500 hojas de papel estándar de 80 g/m² o 525 hojas de papel estándar de 75 g/m².

Se admiten los siguientes tamaños de papel: *279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16KR y 16K.*

1 Abra el cajón.

2 Mediante la lengüeta de ajuste de longitud del papel, mueva la lámina para ajustarla al tamaño de papel correcto.

Los tamaños de papel están indicados en el cajón.



3 Sujetando la lengüeta de ajuste de la anchura del papel por los dos lados, ajuste la guía al tamaño de papel correcto.



4 Para conmutar entre tamaños de papel en pulgadas o en sistema métrico, deslice el conmutador de ajuste del tamaño.

Sujetando la lengüeta de ajuste de la anchura del papel por los dos lados, mueva la guía de anchura del papel a cualquier punto en el que no se indique la escala de tamaño del papel.



Gire el conmutador de ajuste de tamaño (**A**) 90 grados, de horizontal a vertical. ➔

Deslice la palanca de ajuste de tamaño (**B**) a la posición superior (**C**) para el sistema métrico, o a la posición inferior (**I**) para pulgadas.

Gire el conmutador de ajuste de tamaño 90 grados, de vertical a horizontal. ➔

IMPORTANTE: Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado o doblado. El papel curvado o doblado puede causar atascos.

5 Alinee el papel contra el lado derecho del cajón.



Las guías de ajuste de longitud y anchura deberían quedar contra el papel. Si hay una separación, reajuste las guías. Una separación puede producir atascos.



NOTA: No sobrepase el nivel indicado ya que se podrían producir atascos.

6 Introduzca la ficha de tamaño de papel apropiada en la ranura para indicar el tamaño del papel que se ha cargado.



7 Cierre el cajón.

8 Especifique el tamaño y tipo de papel cargado en el cajón. Consulte *Especificación del tipo y tamaño del medios en la página 2-7.*

Carga de papel en la bandeja de uso múltiple

La bandeja de uso múltiple admite papel especial (45 a 200 g/m²) además de papel estándar y papel reciclado. En la bandeja de uso múltiple se pueden cargar hasta 100 hojas de papel estándar (80 g/m²).

Se admiten los siguientes tamaños de papel: 140 x 216 mm hasta 279 × 432 mm y desde 16K, 16KR, 8K, Folio, A6R y B6R hasta A3.

La capacidad de la bandeja de uso múltiple es la siguiente.

Tipo medios	Capacidad
Papel estándar (80 g/m²)	100 hojas
Papel estándar (120 g/m², 160 g/m², 200 g/m²) o transparencias	25 hojas

IMPORTANTE: Asegúrese de que las postales y otros tipos de papel grueso no estén curvados. Si fuera necesario, corrija la curvatura antes de colocar el papel en la bandeja de uso múltiple. Dependiendo de la calidad, el papel puede no pasar por la máquina.

1 Abra la bandeja de uso múltiple.

Para papeles mayores de 216 × 279 mm o A4R, saque la extensión de la bandeja de uso múltiple.



2 Ajuste las guías de anchura del papel a la anchura del mismo.



3 Inserte el papel en la bandeja siguiendo las guías de anchura del papel hasta llegar al tope.

Asegúrese de que las guías tocan los bordes del papel.



NOTA: No sobrepase el nivel indicado ya que se podrían producir atascos.

IMPORTANTE: Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado o doblado. El papel curvado o doblado puede causar atascos.
Al cargar sobres, abra la solapa y coloque la cara de impresión hacia arriba. Inserte los sobres tocando la guía y con la solapa hacia la derecha.
Cuando cargue papel en el bypass, compruebe que no queda papel de un trabajo anterior antes de cargar nuevo papel. Si queda algo de papel y desea poner más, quite primero el existente e inclúyalo con el nuevo papel antes de colocarlo de nuevo en el bypass.
No deje papel en la bandeja de uso múltiple después de usarla.



4 Especifique el tamaño y tipo de papel cargado en la bandeja de uso múltiple. Consulte *Tamaño de papel - bandeja de uso múltiple en la página 2-9* y *Tipo medios - bandeja de uso múltiple en la página 2-11.*

Carga de papel en el depósito lateral opcional

El depósito lateral opcional tiene una capacidad de 4000 hojas de papel estándar (80 g/m²) de 279 × 216 mm (A4 o B5).

1 Pulse el interruptor de elevación del papel.

El elevador del papel desciende a una posición inferior.



NOTA: El elevador del papel desciende automáticamente cuando se precisa papel.

IMPORTANTE: Antes de cargar el papel, compruebe que éste no esté curvado o doblado. El papel curvado o doblado puede causar atascos.

2 Abra la cubierta superior y, a continuación, la cubierta derecha.

Alinee el papel de forma que toque con el lado posterior y el lado izquierdo del depósito de papel.



NOTA: No sobrepase el nivel indicado ya que se podrían producir atascos.



3 Cierre las cubiertas superior y derecha del depósito lateral.

4 Especifique el tipo de papel cargado en el depósito lateral. Consulte *Tipo medios - cajones 1 a 5 en la página 2-8.*

Especificación del tipo y tamaño del medios

Tamaño del papel: cajones 3 y 4

Se debe especificar el tamaño del papel para los cajones 3 y 4.

Se admiten los siguientes tamaños de papel: *279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16KR y 16K.*

Para la detección automática del tamaño del papel, especifique **Auto Detección**.

1 Pulse **Menú Sistema/Contador**.



2 Pulse **Máquina omisión**.



3 Utilice las teclas numéricas para escribir el código de administración de 4 dígitos.

NOTA: El código por defecto es 6200 para los modelos de 62 cpm y 8200 para los modelos de 82 cpm. Si el kit de seguridad opcional está instalado, introduzca el código de administración de ocho dígitos. El código por defecto es 62006200 para los modelos de 62 cpm y 82008200 para los modelos de 82 cpm.

4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Tamaño papel (Depósito 3) o Tamaño papel (Depósito 4)*.

Pulse **Cambiar nº**.



5 Elija la opción requerida.



Si se ha seleccionado **Auto Detección**, seleccione la unidad de medida.

Si se ha seleccionado **Tamaño normal**, seleccione el tamaño del papel.

Pulse **Cerrar** para guardar los ajustes o **Volver** para cancelarlos.

6 Pulse **Cerrar** y, a continuación, **Finalizar**.

El panel táctil vuelve a la pantalla *Básico*.

Tipo medios - cajones 1 a 5

Cuando se usan los cajones 1 a 5 hay que especificar el tipo de papel.

Se admiten los siguientes tipos de papel: *Normal*, *Reciclado*, *Preimpreso*, *Fino*, *Color*, *Membrete*, *Papel grueso*, *Alta calidad* y *Personalizado 1-8*.

IMPORTANTE: Para especificar el tipo de papel, debe indicar el gramaje de papel del tipo de papel por adelantado. Consulte el Capítulo 3, Tipo medios (gramaje), en la página 3-18 de la Guía de Uso Avanzado para obtener más información.

1 Pulse **Menú Sistema/Contador**.



2 Pulse **Máquina omisión**.



3 Utilice las teclas numéricas para escribir el código de administración de 4 dígitos.

NOTA: El código por defecto es 6200 para los modelos de 62 cpm y 8200 para los modelos de 82 cpm. Si el kit de seguridad opcional está instalado, introduzca el código de administración de ocho dígitos. El código por defecto es 62006200 para los modelos de 62 cpm y 82008200 para los modelos de 82 cpm.

4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción requerida para tipo de papel del cajón.

Pulse **Cambiar nº**.



NOTA: *Tipo medios (Depósito 5)* sólo se muestra si está instalado el depósito de papel lateral opcional.

5 Seleccione el tipo de papel adecuado.

Pulse **Cerrar** para guardar los ajustes o **Volver** para cancelarlos.



6 Pulse **Cerrar** y, a continuación, **Finalizar**.

El panel táctil vuelve a la pantalla *Básico*.

Tamaño de papel - bandeja de uso múltiple

Se ha de especificar el tamaño del papel para la bandeja de uso múltiple. Están disponibles las opciones y tamaños siguientes. Para la detección automática del tamaño del papel, especifique **Auto Detección**.

Método de ajuste	Unidad	Tamaños de papel
Detección automática	Centímetros	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R, A6R y Folio
Otros tamaños estándar	ISO B5, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C4, Comm. #10, Comm. #9, Monarch, Executive, OUFUKU (postal de retorno), YOUKEI 2, YOUKEI 4, 8K, 16KR y 16K	
Ingresar tamaño	Modelos con sistema métrico Vertical: 98 a 297 mm (en incrementos de 1 mm) Horizontal: 148 a 432 mm (en incrementos de 1 mm)	

1 Pulse **Menú Sistema/Contador**.



2 Pulse **Ajuste B uso múltiple**.



3 Elija la opción requerida.

Si se ha seleccionado **Auto Detección**, seleccione la unidad de medida.



Si se ha seleccionado **Ingresar tamaño**, utilice **+** o **-** para especificar el *tamaño vertical* y el *tamaño horizontal*.

En modelos del sistema métrico, pulse **Tecla Nº** para utilizar las teclas numéricas.



Si se ha seleccionado **Otros estándar**, seleccione el tamaño del papel.



4 Pulse **Cerrar** para guardar los ajustes o **Volver** para cancelarlos.

5 Pulse **Cerrar**.

El panel táctil vuelve a la pantalla *Básico*.

Tipo medios - bandeja de uso múltiple

Se ha de especificar el tamaño del papel cuando se usa la bandeja de uso múltiple.

Se admiten los siguientes tipos de papel: *Normal*, *Transparencia*, *Rugoso*, *Pergamino*, *Etiquetas*, *Reciclado*, *Preimpreso*, *Fino*, *Cartulina*, *Color*, *Perforado*, *Membrete*, *Papel grueso*, *Sobre*, *Alta calidad* y *Personalizado 1-8.*

IMPORTANTE: Para especificar el tipo de papel, debe indicar el gramaje de papel del tipo de papel por adelantado. Consulte el Capítulo 3, Tipo medios (gramaje), en la página 3-18 de la Guía de Uso Avanzado para obtener más información.

1 Pulse **Menú Sistema/Contador**.



2 Pulse **Ajuste B uso múltiple**.



3 Pulse **Selecc tipo medios**.



4 Seleccione el *tipo medios*.

5 Pulse **Cerrar** para guardar los ajustes o **Volver** para cancelarlos.

6 Pulse **Cerrar**.

El panel táctil vuelve a la pantalla *Básico*.



Carga de originales

Procesador de documentos

El procesador de documentos escanea automáticamente cada una de las hojas de los originales. Se escanean automáticamente las dos caras de los originales a dos caras.

Se admiten los siguientes tipos de originales.

Elementos	Especificaciones
Peso	45 g/m² a 160 g/m²
Tamaño	Mínimo: A5R (140 x 216 mm); Máximo: A3 (279 × 432 mm)
Capacidad	Estándar (80 g/m²), papel de color o papel reciclado: 200 hojas (30 hojas en el modo *Orgnls dstnts tamañs*) Papel estucado: 1 hoja Papel de alta calidad (50 g/m²): 200 hojas Papel de alta calidad (110 g/m²): 145 hojas

Precauciones con el procesador de documentos

No utilice los siguientes tipos de originales.

- Transparencias para proyectores.
- Originales delicados tales como papel carbón, papel arrugado u hojas de vinilo.
- Originales con formas irregulares (no rectangulares), húmedos o con cinta adhesiva o pegamento.
- Originales unidos con clips o grapas. Quite todos los clips y grapas y alise las ondulaciones, arrugas o pliegues antes de cargarlos.
- Originales con secciones cortadas o con superficies muy deslizantes.
- Originales con fluido de corrección todavía húmedo.
- Originales con pliegues. Alise todos los pliegues antes de cargarlos.

Asimismo, si los originales tienen agujeros o perforaciones, cargue el papel de forma que entre en la máquina por el borde que no tenga agujeros o perforaciones.

Utilización del procesador de documentos

1 Retire todos los originales que haya en la bandeja de expulsión de originales.



IMPORTANTE: Los originales que quedan en la bandeja de expulsión de originales pueden causar atascos de los nuevos originales.

2 Ajuste las guías de anchura de originales según corresponda.



Para originales B4 (216 × 356 mm) o A3 (279 × 432 mm), saque la guía de expulsión.



IMPORTANTE: Compruebe que la guía de anchura de originales se ajusta exactamente a estos ya que si queda separada puede ser causa de atascos. Si hay una separación, reajuste las guías de anchura de originales.

3 Coloque los originales cara arriba. Deslice el borde anterior en el procesador de documentos.

Asegúrese de que las guías tocan los bordes de los originales.





NOTA: No sobrepase el nivel indicado para evitar atascos de originales.

Indicador de ubicación de originales

El indicador de ubicación de originales se enciende o no según cómo se coloquen los originales.
Las indicaciones y su estado son:



- Indicador verde (indicador a la izquierda) encendido: El original está bien colocado.
- Indicador verde (indicador a la izquierda) parpadeando: El original no está bien colocado.
  Quítelo y vuelva a colocarlo.
- Indicador rojo (indicador a la derecha) parpadeando: El original está atascado. Quite eloriginal atascado y colóquelo bien.

Utilización del cristal de exposición

Se utiliza para copiar libros, revistas u otros originales que no se pueden cargar en el procesador de documentos.



Ajuste la apertura del procesador de documentos mediante la palanca de ajuste del ángulo del procesador de documentos. Mueva la palanca hacia la izquierda para abrir el procesador de documentos 60° y hacia la derecha para abrirlo 30°.

IMPORTANTE: Retire los originales del procesador de documentos antes de abrirlo. Los originales que quedan en la bandeja de originales o en la bandeja de expulsión de originales podrían caer cuando se abra el procesador de documentos. No mueva la palanca de ajuste del ángulo del procesador de documentos cuando el procesador de documentos esté abierto. Cierre el procesador de documentos antes de utilizar la palanca.

1 Abra el procesador de documentos.



2 Coloque los originales cara abajo.

Alinee el original con las láminas indicadoras de tamaño y con la esquina posterior izquierda del cristal de exposición.



3 Cierre el procesador de documentos.

IMPORTANTE: Para originales de más de 4 cm de grosor, deje el procesador de documentos abierto durante la copia. No cierre el procesador de documentos forzándolo. Una presión excesiva puede romper el cristal de exposición.
Al copiar originales abiertos, como un libro, por ejemplo, puede que las copias muestren sombras alrededor de los bordes y en el medio.

Precaución

No deje el procesador de documentos abierto, pues podría ocasionar lesiones.

Selección del idioma

Seleccione el idioma que se mostrará en el panel táctil. Están disponibles los siguientes idiomas

Modelos	Idiomas
Pulgadas	Español, inglés (*English*), francés (*Français*) y japonés (日本語)
Sistema métrico	Español, inglés (*English*), alemán (*Deutsch*), francés (*Français*) e italiano

1 Pulse **Menú Sistema/Contador**.



2 Pulse **Idioma**.



3 Seleccione el idioma preferido.

El idioma del panel táctil cambia según la elección realizada.



3 Uso básico

Encendido y apagado

Encendido

1 Abra la tapa del interruptor principal y coloque el interruptor en la posición de **Encendido** (I).



2 Tras calentarse, se muestra el indicador verde **Inicio**.

La máquina está lista para copiar.

Apagado

1 Pulse la tecla de **Encendido** para ponerla en posición de apagado (⏻).



2 Cuando se apague la luz del indicador, coloque el interruptor principal en la posición de **Apagado**. El disco duro se puede dañar si la luz del indicador todavía está encendida cuando se apaga el interruptor principal.



Precaución

Si no va a utilizar la copiadora durante períodos cortos de tiempo (por la noche, etc.), apáguela con el interruptor principal (posición ⏻). Si no va a utilizarse durante un período prolongado de tiempo (vacaciones, etc.), desenchúfela de la corriente por cuestiones de seguridad.

Procedimiento básico de copia

1 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de exposición.



NOTA: Para ver las instrucciones de carga, consulte *Carga de originales en la página 2-12.*

2 Si fuera necesario, ajuste el ángulo del panel de control liberando la palanca de bloqueo del panel de control. Después de realizar el ajuste, bloquee de nuevo la palanca. No coloque las manos o los dedos debajo del panel de control durante el ajuste. Esto podría provocar heridas.



3 Seleccione las opciones de copia que precise en la pantalla *Básico*.



Si se selecciona **APS** (Selección automática de papel), se selecciona automáticamente papel del mismo tamaño que los originales. Para cambiar el tamaño del papel, seleccione la fuente de papel que tenga el tamaño requerido cargado.

NOTA: Para obtener información detallada sobre la selección manual de papel, consulte el *Capítulo 3* de la *Guía de uso avanzado*.

4 Introduzca la cantidad de copias que precise mediante las teclas numéricas; se puede indicar un máximo de 9999.



NOTA: Para limitar la cantidad máxima de copias, consulte el *Capítulo 3* de la *Guía de uso avanzado*.

5 Pulse **Inicio**.

Las copias salen a la bandeja de salida, que puede contener un máximo de 250 hojas (80 g/m²).

6 Retire las copias finalizadas.

Imagen del original

Están disponibles las siguientes opciones de *Imagen del original*.

Opción	Descripción
Texto + Foto	Para originales con texto y fotografías.
Foto	Para originales que contengan principalmente fotografías.
Texto	Para originales que contengan principalmente texto.

1 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de exposición.

2 Pulse **Función**.

3 Pulse **Imagen del original**.



4 Seleccione la opción que precise.



NOTA: Para ajustar la exposición de cada modo de *Imagen del original*, consulte el *Capítulo 3 de la Guía de uso avanzado*.

5 Pulse **Inicio**.

6 Retire las copias finalizadas.

Modo de Densidad

Se utiliza para ajustar el nivel de exposición al copiar la imagen. Están disponibles las siguientes opciones de *Exposición*:

Opción	Descripción
Manual (◑ / ◗)	Se utiliza para ajustar el nivel de exposición manualmente. **Manual** es la opción de exposición por defecto.
Densidad automática	La copiadora determina un nivel de exposición adecuado para la copia.
Modo de Densidad	Proporciona más opciones de *Exposición*. La exposición también se puede ajustar en esta pantalla.

1 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de exposición.

2 Para ajustar la exposición manualmente, pulse la **Densidad** (◑ / ◗).

Para utilizar la *Densidad*, pulse **Densidad automática**.



NOTA: Puede aumentar o disminuir el nivel de exposición de la *Densidad automática*. Consulte el *Capítulo 3 de la Guía de uso avanzado*.
También puede definir el nivel de exposición por defecto de la *Densidad automática*. Consulte el *Capítulo 3 de la Guía de uso avanzado*.

3 Pulse **Inicio**.

4 Retire las copias finalizadas.

Zoom

Se utiliza para reducir o ampliar la imagen. Están disponibles las siguientes opciones de *Reducir/Ampliar*:

Opción	Descripción
Zoom automático 	Reduce o amplía automáticamente la imagen para ajustarla al tamaño de papel seleccionado.
Zoom manual 	Reduce o amplía la imagen en incrementos del 1 % desde 25 hasta 400 % si se utiliza el cristal de exposición, o desde 25 hasta 200 % si se utiliza el procesador de documentos.
Zoom prefijado	Utiliza un porcentaje prefijado de reducción o ampliación de imagen.
Zoom XY 	Se utiliza para seleccionar porcentajes verticales y horizontales individualmente. Reduce o amplía la imagen en incrementos del 1 % desde 25 hasta 400 % si se utiliza el cristal de exposición, o desde 25 hasta 200 % si se utiliza el procesador de documentos.

Zoom automático

1 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de exposición.

2 Seleccione el tamaño de papel requerido.



3 Pulse **Auto %**.

Se muestra el porcentaje de Zoom.



4 Pulse **Inicio**.

Se reduce o amplía automáticamente la imagen para ajustarla al papel seleccionado.

5 Retire las copias finalizadas.

Zoom manual

1 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de exposición.

2 Pulse **Zoom**.



3 Pulse **+** o **-** para cambiar el porcentaje según se requiera.

Pulse **Tecla Nº** para introducir el porcentaje mediante las teclas numéricas.



4 Pulse **Inicio**.

5 Retire las copias finalizadas.

Zoom prefijado

Están disponibles los siguientes modos de *Zoom prefijado*.

Modelos	Porcentajes prefijados
Modelos con sistema métrico	200 % (A5→A3), 141 % (A4→A3, A5→A4), 127 % (Folio→A3),106 % (279 × 381 mm→A3), 90 % (Folio→A4), 75 % (279 × 381 mm→A4), 70 % (A3→A4, A4→A5)
Modelos con sistema métrico (Asia Pacífico)	200 % (A5→A3), 141 % (A4→A3, B5→B4), 122 % (A4→B4, A5→B5), 115 % (B4→A3, B5→A4), 86 % (A3→B4, A4→B5), 81 % (B4→A4, B5→A5), 70 % (A3→A4, B4→B5)

1 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de exposición.

2 Pulse **Zoom**.



3 Seleccione el porcentaje prefijado requerido.

También se puede ajustar el porcentaje en incrementos del 1 % pulsando **+** y **-**.



4 Pulse **Inicio**.

5 Retire las copias finalizadas.

Zoom XY

1 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de exposición.

2 Pulse **Zoom**.



3 Pulse **X/Y Zoom**.



4 Pulse **+** o **-** para cambiar el porcentaje de cada eje.

Pulse **Tecla Nº** para introducir el porcentaje mediante las teclas numéricas.



5 Seleccione la orientación del original.



6 Pulse **Inicio**.

7 Retire las copias finalizadas.

Dúplex

2 caras

Se utiliza para generar copias a 2 caras a partir de diversos tipos de originales, incluyendo originales a 2 caras y páginas opuestas de documentos encuadernados o revistas. Están disponibles las siguientesopciones *A 2 caras*:

Opción	Descripción
A 1 cara → A 2 caras  Originales Copias **Opciones de encuadernación** A B  Originales Copias	Genera copias a dos caras a partir de originales a una cara. Si el número de originales es impar, la segunda cara de la última copia estará en blanco. Están disponibles las siguientes opciones de encuadernación. *Se abre de izquierda a derecha* No se giran las imágenes de las segundas caras. Las copias finalizadas se pueden encuadernar por la izquierda. (Ejemplo A.) *Se abre por el borde superior* Las imágenes de las segundas caras se giran 180°. Las copias se pueden encuadernar por el borde superior. (Ejemplo B.)
A 2 caras → A 2 caras  Originales Copias	Genera copias a dos caras a partir de originales a dos caras. Se admiten los siguientes tamaños de papel: *279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R y A5R.*
Libro → A 2 caras  Originales Copias	Genera copias a dos caras a partir de originales tales como libros y revistas. Se admiten los siguientes tamaños de papel: *279 × 432 mm y 216 × 279 mm, A3, B4, A4R, B5R, A5R y 8K.*

1 Pulse **Función**.



2 Pulse **Dúplex**.

3 Seleccione la opción de *Dúplex* que precise.



Si utiliza **2 caras → 2 caras** o **Libro → 2 caras**, seleccione el borde de encuadernación adecuado para los *Originales* y las copias *Finalizadas*



4 Si fuera necesario, Seleccione *orientac. del original*.



5 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de exposición y pulse **Inicio**.

Si el original se coloca en el cristal de exposición, se muestra el mensaje *Escanear siguiente original*. Coloque el siguiente original y pulse **Inicio**.

Después de escanear todos los originales, pulse **Escaneo Finalizado**.

6 Retire las copias finalizadas.

Separación

Se utiliza para generar copias a una cara a partir de originales a dos caras con páginas opuestas, como por ejemplo documentos encuadernados o revistas. Están disponibles las siguientes opciones de *Separación*:

Opción	Descripción
A 2 caras → A 1 cara **Originales** **Copias** **Opciones de encuadernación** **A** **B**  **Originales** **Copias**	Genera copias a una cara a partir de originales tales como libros y revistas. Se admiten los tamaños siguientes: Original: *279 × 432 mm y 216 × 279 mm, A3, B4, A4R, B5R, A5R y 8K.* Papel: *279 × 216 mm, A4, B5 y 16K.* *Se abre de izquierda a derecha* No se giran las imágenes de las segundas caras. Las copias finalizadas se pueden encuadernar por la izquierda. (Ejemplo A.) *Se abre por el borde superior* Las imágenes de las segundas caras se giran 180°. Las copias se pueden encuadernar por el borde superior. (Ejemplo B.)
Libro → A 1 cara  **Originales** **Copias**	Genera copias a una cara a partir de originales tales como libros y revistas. Se admiten los tamaños siguientes: Original: *279 × 432 mm y 216 × 279 mm, A3, B4, A4R, B5R, A5R y 8K.* Papel: *279 × 216 mm, A4, B5 y 16K.* Están disponibles las siguientes opciones de encuadernación. • Encuadernación izquierda: los originales con páginas opuestas se copian de izquierda a derecha. • Encuadernación derecha: los originales con páginas opuestas se copian de derecha a izquierda.

1 Pulse **Función**.



2 Pulse **Dúplex**.

3 Seleccione la opción de *Dúplex* que precise.



Si fuera necesario, seleccione las opciones de encuadernación de *Original* y *Finalizado*.



4 Si fuera necesario, Seleccione *orientac. del original*.



5 Coloque los originales en el procesador de documentos o en el cristal de exposición y pulse **Inicio**.

Si el original se coloca en el cristal de exposición, se muestra el mensaje *Escanear siguiente original*. Coloque el siguiente original y pulse **Inicio**.

Después de escanear todos los originales, pulse **Escaneo Finalizado**.

6 Retire las copias finalizadas.

Modo Intercalar

Utilice el modo *Intercalar* para escanear varios originales y generar juegos de copias. Están disponibles las siguientes opciones de *Clasificación*:

Opción	Descripción
Intrcalar: Desactvido	Se utiliza para generar pilas de copias.
Intrcalar: Activado  	Se utiliza para generar juegos de copias. Cuando la opción de clasificación está activada (*Intrcalar: Activado*) los juegos de copias se pueden agrupar para facilitar la separación de los mismos.

1 Pulse **Función**.

2 Pulse **Intrclr/desplzmnto**.



3 Pulse **Intrcalar: Activado**.

Seleccione la opción de *Grupo* que precise.

4 Utilice las teclas numéricas para introducir la cantidad de copias.

5 Coloque los originales en el procesador de documentos y pulse **Inicio**.

6 Por la bandeja de salida saldrán juegos de copias completos.

Modo Interrupción

El *Modo Interrupción* puede utilizarse para detener el proceso de copia temporalmente y así poder realizar un trabajo más urgente.

En cuanto finalice el trabajo urgente, puede reanudarse el trabajo interrumpido.



1 Pulse **Interrupción**.



Se muestra el mensaje *Modo interrupción.*

2 Retire y guarde el original del trabajo actual.

3 Coloque los originales del trabajo causante de la interrupción en el procesador de documentos o en el cristal de exposición.



4 Seleccione las opciones necesarias para el trabajo causante de la interrupción y pulse **Inicio**.

5 Cuando el trabajo causante de la interrupción haya finalizado, retire los originales y pulse **Interrupción**.

Se restauran los ajustes anteriores.

6 Coloque los originales anteriores en el procesador de documentos o en el cristal de exposición y pulse **Inicio**.

Reserva de trabajos

El modo *Reserva de trabajos* se utiliza para escanear y poner en cola el siguiente trabajo mientras se procesa el trabajo actual. El trabajo en reserva se inicia cuando termina el trabajo actual.



1 Pulse **Reservar trabajo**.



Se muestra *Lista para copiar - Reserva trabajo*.

2 Coloque los originales del trabajo en cola en el procesador de documentos o en el cristal de exposición.

3 Seleccione las opciones necesarias para el trabajo en reserva.

Para cancelar la especificación de ajustes, pulse **Reserva terminada**.



4 Pulse **Inicio**.

Cuando el escaneado del trabajo haya finalizado, la pantalla táctil vuelve a la pantalla que se veía en el paso 1.

El trabajo en cola se iniciará cuando el trabajo actual haya terminado.

Modos de alimentación eléctrica

Modo Bajo consumo

Para activar el modo *Bajo consumo*, pulse **Ahorro Energía**.



Sólo permanecerán encendidos el indicador *Ahorro Energía* y los indicadores *Encendido* y de *alimentación principal*.

Para reanudar la copia, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse cualquier tecla del panel de control.
- Coloque los originales en el procesador de documentos.
- Abra el procesador de documentos.

El modelo de 62 cpm estará preparado para usarse al cabo de 15 segundos, mientras que el modelo de 82 cpm estará listo en 18 segundos

Si la copiadora recibe datos de impresión cuando está en modo *Bajo consumo* a través de una unidad impresora opcional, volverá automáticamente al modo de consumo normal y procesará el trabajo.

Modo Bajo consumo automático

En el modo *Bajo consumo automático*, la copiadora pasa automáticamente al modo *Bajo consumo* después de estar inactiva durante un periodo de tiempo determinado. El periodo de tiempo predeterminado es de 1 minutos (modelo de 62 cpm) o 10 minutos (modelo de 82 cpm).

NOTA: Para ajustar el periodo de tiempo del modo *Bajo consumo automático*, consulte el *Capítulo 3* de la *Guía de uso avanzado*.

Modo Reposo

Para activar el modo *Reposo*, pulse **Encendido**.

Sólo quedará encendido el indicador de *alimentación principal*.

La copiadora consume menos energía eléctrica que en el modo *Bajo consumo*.

Para reanudar la copia, pulse la tecla **Encendido**. La copiadora estará lista para copiar en 30 segundos.



Si la copiadora recibe datos de impresión cuando está en modo *Reposo* a través de una unidad impresora opcional, volverá automáticamente al modo de consumo normal y procesará el trabajo.

Modo Reposo automático

En el modo Reposo automático, la copiadora pasa automáticamente al modo Reposo después de estar inactiva durante un periodo de tiempo determinado. El periodo de tiempo predeterminado es de 7 minutos (modelo de 62 cpm) o 59 minutos (modelo de 82 cpm).

NOTA: Para ajustar el periodo de tiempo del modo *Reposo automático*, consulte el *Capítulo 3* de la *Guía de uso avanzado*.

4 Equipo opcional

Descripción general

El siguiente equipo opcional está disponible para la copiadora.



Depósito lateral

El depósito lateral tiene capacidad para 4000 hojas A4 o B5 (279 × 216 mm).

Se puede utilizar conjuntamente con los cajones incorporados en la copiadora para disponer de una abundante cantidad de papel para hacer copias.



Alimentador de gran capacidad

El depósito lateral tiene capacidad para 4000 hojas A3, A4 o A4R (279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm).

Se puede utilizar conjuntamente con los cajones incorporados en la copiadora para disponer de una abundante cantidad de papel para hacer copias.



Finalizador de documentos

En el finalizador de documentos cabe una gran cantidad de copias finalizadas. El finalizador ofrece un práctico sistema de clasificación. También puede grapar los juegos finalizados y realizar perforaciones si está equipado con los accesorios opcionales adecuados.



Otras opciones son la bandeja multitrabajos y la unidad de plegado.



Contador

El contador permite supervisar el uso de la copiadora. Ofrece una solución práctica para la administración centralizada de los volúmenes de copias realizados por los distintos departamentos de una empresa grande.



Cómo insertar el contador

Inserte firmemente el contador en la ranura.



Cuando la función de contador esté activada, sólo se podrán realizar copias cuando haya un contador insertado en la copiadora.

Si el contador no está insertado correctamente, aparece el mensaje *Introducir llave del contador*.

Kit de impresora

Instale el kit de impresora para utilizar la copiadora como impresora. La copiadora viene equipada con una placa de red y se puede utilizar como si fuera una impresora de red accesible desde los distintos equipos de la red.



Saque más partido de las otras opciones de ampliación disponibles, incluidas la interfaz de red y el disco duro.

Kit de escáner

Instale el kit de escáner para utilizar la copiadora como si fuera un escáner de red accesible desde los distintos equipos de la red.



Kit de seguridad

La copiadora almacena temporalmente los datos escaneados en un disco duro interno. Estos datos se utilizan para realizar las copias y la copiadora no puede detectarlos posteriormente. Los datos permanecen en el disco duro hasta que se sobrescriben con otros datos. Por tanto, estos datos se podrían recuperar accediendo al disco duro con herramientas especializadas.



Para mayor seguridad, el kit de seguridad evita este riesgo de recuperación sobrescribiendo todos los datos innecesarios existentes en el área de almacenamiento del disco duro.

5 Mantenimiento

Limpieza de la copiadora

Limpie la copiadora a intervalos regulares para garantizar una calidad óptima de las copias.

Precaución

Por razones de seguridad, desconecte siempre el cable de alimentación antes de limpiar la copiadora.

Limpieza del procesador de documentos y del cristal de exposición

IMPORTANTE: Utilice un paño suave y seco para limpiar el procesador de documentos y el cristal de exposición. No utilice nunca agua, desengrasadores u otros disolventes orgánicos.

Abra el procesador de documentos. Limpie el cristal de exposición y la parte de debajo del procesador de documentos con un paño suave humedecido con alcohol o un detergente no abrasivo.





Limpieza del cristal estrecho de la raja

IMPORTANTE: Utilice un paño suave y seco para limpiar el cristal estrecho de la raja. No utilice nunca agua, desengrasadores u otros disolventes orgánicos.

Utilice el paño suministrado con la copiadora para limpiar los cristales estrechos superior e inferior.


Limpie el cristal de la raja aliment. DP.
1.Abra el procesador del documento
2.Limpie la superf Cristal más estrecho situada en la izquie Con un paño seco
3.Cerrar el procesador del documento
4.Pulsar la tecla de FINAL
Si el cristal de la raja es sucio, la línea negra aparecerá en la copia.
Final

Puede aparecer el mensaje *Limpie el cristal de la raja aliment. DP* si el cristal estrecho precisa limpieza. Después de limpiar, pulse **Final**.

NOTA: La aparición de líneas negras en las copias cuando se utiliza el procesador de documentos es señal de que el cristal estrecho está sucio. La aparición de líneas blancas en las copias es señal de que el rodillo del procesador de documentos está sucio.

1 Saque el paño del compartimento para el paño de limpieza.



2 Abra el procesador de documentos y pase el paño por el el cristal estrecho inferior **(A)**.



3 Abra la cubierta inferior del procesador de documentos tirando de la palanca verde.



4 Pase el paño por el cristal estrecho superior (**B**) y por el rodillo blanco (**C**).

5 Cierre la cubierta inferior del procesador de documentos.



Sustitución del cartucho de tóner

Sustituya el cartucho de tóner cuando el panel táctil muestre *Añadir tóner*.

Sustituya el cartucho de tóner únicamente si aparece este mensaje.



Pulse **Añadir tóner** para ver las instrucciones de sustitución en el panel táctil.

Precaución

No intente quemar el cartucho de tóner ni el bote de residuos de tóner. Pueden saltar chispas peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.

Precaución

No intente abrir por la fuerza ni destruir el cartucho de tóner ni el bote de residuos de tóner.

1 Abra la cubierta frontal.



2 Empuje la palanca de liberación del contenedor de tóner hacia la izquierda y tire del cartucho usado hacia fuera de modo que salga en parte.

3 Suelte la palanca de liberación del cartucho de tóner y tire del cartucho de tóner usado hacia fuera hasta que salga completamente.



4 Sosteniendo el cartucho de tóner por el asa, empuje de nuevo la palanca de liberación del tóner hacia la izquierda y quite el cartucho con cuidado.



Guarde el cartucho de tóner usado en la bolsa de plástico proporcionada para desecharlo respetando las normativas medioambientales.



5 Saque el cartucho de tóner nuevo de la caja.

Coloque el cartucho de tóner en una superficie plana. Cuando lo coloque con los engranajes hacia abajo, ponga debajo algún material de amortiguación.



6 Golpee la parte superior del cartucho de tóner diez veces como mínimo.

Seguidamente dele la vuelta y golpee en el otro extremo otras diez veces como mínimo.



7 Sosteniendo el cartucho de tóner con las dos manos, agítelo verticalmente un mínimo de diez veces para que el tóner se distribuya uniformemente.

Seguidamente dele la vuelta y vuélvalo a agitar otras diez veces.



8 Sostenga el cartucho de tóner horizontalmente y agítelo hacia los dos lados cinco veces como mínimo.

NOTA: No instale el cartucho de tóner antes de haberlo agitado lo suficiente. Esto podría provocar errores debidos a que el tóner no se ha rellenado completamente.



9 Inserte el cartucho de tóner nuevo en la copiadora.

Se oirá un clic característico cuando el cartucho se haya insertado en la posición correcta.



IMPORTANTE: Una vez utilizados, deshágase siempre del cartucho de tóner y del bote de residuos de tóner según disponga la legislación vigente.

10 Cierre la cubierta frontal.

6 Solución de problemas

Solución de errores

En la tabla siguiente se ofrecen recomendaciones generales para la solución de problemas.

Si surge algún problema relacionado con la copiadora, lea los puntos de verificación y procedimientos indicados en las páginas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

Síntoma	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
El panel de control no responde cuando se enciende la copiadora (posición |).	¿La copiadora está enchufada a la toma de corriente?	Enchufe el cable de alimentación en la toma de c.a.	—
Al pulsar Inicio no se realizan copias.	¿Aparece un mensaje en el panel táctil?	Determine la respuesta adecuada al mensaje y responda convenientemente.	*página 6-4*
Se imprimen hojas en blanco.	¿Ha cargado los originales correctamente?	Cuando coloque originales en el cristal de exposición, colóquelos cara abajo y alinéelos con las láminas indicadoras del tamaño de originales.	*página 2-14*
		Cuando coloque los originales en el procesador de documentos, colóquelos cara arriba.	*página 2-13*

Síntoma	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
Las copias son demasiado claras.	¿La copiadora se encuentra en modo *Exposición automática*?	Fije el nivel de exposición correcto para la exposición automática.	*Guía de uso avanzado, Capítulo 3*
	¿La copiadora se encuentra en modo *Exposición manual*?	Utilice la tecla de ajuste de exposición para fijar el nivel de exposición correcto.	*página 3-4*
		Cuando cambie el nivel de exposición por defecto, ajuste la exposición manualmente y seleccione el nivel deseado.	*Guía de uso avanzado, Capítulo 3*
	¿El tóner está distribuido uniformemente dentro del cartucho de tóner?	Agite el cartucho de tóner horizontalmente 10 veces.	*página 5-3*
	¿La copiadora se encuentra en modo *EcoPrint*?	Desactive el modo *EcoPrint* pulsando **Off** para este ajuste.	*Guía de uso avanzado, Capítulo 1*
	¿Hay un mensaje indicando que hay que añadir tóner?	Sustituya el cartucho de tóner.	*página 5-3*
	¿Está húmedo el papel de copia?	Sustituya el papel de copia por otro papel nuevo.	*página 2-1*
Las copias son demasiado oscuras.	¿La copiadora se encuentra en modo *Exposición automática*?	Fije el nivel de exposición correcto para la exposición automática.	*Guía de uso avanzado, Capítulo 3*
	¿La copiadora se encuentra en modo *Exposición manual*?	Utilice el **Ajuste de exposición** para fijar el nivel de exposición correcto.	*página 3-4*
		Cuando cambie el nivel de exposición por defecto, ajuste la exposición manualmente y seleccione el nivel deseado.	*Guía de uso avanzado, Capítulo 3*
Las copias presentan un muaré (los puntos están agrupados y no alineados uniformemente).	¿El original es una fotografía impresa?	Seleccione **Foto** en el modo de *Calidad de imagen*.	*página 3-3*
Las copias no son nítidas.	¿Ha seleccionado el modo de *Calidad de imagen* adecuado para el original?	Seleccione un modo de *Calidad de imagen* adecuado.	*página 3-3*
Las copias están sucias.	¿Está sucio el cristal de exposición o el procesador de documentos?	Limpie el cristal de exposición o el procesador de documentos.	*página 5-1*

Síntoma	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
Las imágenes están descentradas.	¿Ha cargado los originales correctamente?	Cuando coloque originales en el cristal de exposición, colóquelos cara abajo y junto a las láminas indicadoras del tamaño de originales.	*página 2-14*
		Si utiliza el procesador de documentos, alinee las guías de ajuste de anchura de originales firmemente antes de cargar los originales.	*página 2-13*
	¿El papel está cargado correctamente?	Compruebe la posición de las guías de anchura del papel.	*página 2-1*
El papel se atasca a menudo.	¿El papel está cargado correctamente?	Cargue el papel correctamente.	*página 2-1*
	¿El papel es de un tipo admitido? ¿Está en buen estado?	Retire el papel, dele la vuelta y vuelva a cargarlo.	*página 2-1*
	¿Está el papel doblado, arrugado o curvado?	Sustituya el papel por otro papel nuevo.	*página 2-1*
	¿Hay trozos sueltos o papel atascado en la copiadora?	Retire el papel atascado.	*página 6-10*
Las copias realizadas en el procesador de documentos presentan líneas negras.	¿Están sucias las zonas del cristal de paso?	Limpie el cristal de paso superior e inferior.	*página 5-2*
		Siga el procedimiento para corregir líneas negras.	*Guía de uso avanzado, Capítulo 3*
Las copias realizadas en el procesador de documentos presentan líneas blancas.	¿Está sucio el rodillo del procesador de documentos?	Limpie el rodillo del procesador de documentos.	*página 5-2*

Respuestas a los mensajes de error

Si el panel táctil muestra alguno de estos mensajes, siga el procedimiento correspondiente.

Mensajes de error	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
Cerrar cubierta ###.	¿La cubierta indicada está abierta?	Cierre bien todas las cubiertas.	—
Comprobar cubierta.	¿Hay alguna cubierta abierta?	Cierre bien todas las cubiertas.	—
Cerrar procesador del documento.	¿El procesador de documentos está abierto?	Cierre el procesador de documentos.	—
Cerrar cajón #.	¿Alguno de los cajones no está bien cerrado?	Abra el cajón y vuelva a cerrarlo bien.	—
Fije el depósito de papel lateral.	¿El depósito de papel lateral opcional está instalado correctamente en la copiadora?	Instale el depósito de papel lateral firmemente en la copiadora.	—
Resetee la unidad de alimentación.	¿El alimentador de papel está colocado firmemente en la copiadora?	Saque el alimentador de papel y vuelva a insertarlo completamente en la copiadora.	*página 6-14*
Añadir papel en el cajón #.	¿Hay papel en el cajón indicado?	Cargue papel. Si el mismo tipo de papel está cargado en otro cajón con la misma orientación, puede pulsar una de las teclas de selección de papel que hay en la parte izquierda del panel táctil para realizar las copias con papel de ese cajón.	—
Poco papel.	¿El depósito lateral opcional, el cajón 1 o el cajón 2 se están quedando sin papel?	Cargue papel en el cajón 1, cajón 2 o depósito lateral.	*página 2-2*, *página 2-6*
Excede la capacidad de papel. Retire el papel por encima de la línea roja.	¿Se ha excedido la capacidad máxima de almacenamiento del depósito lateral opcional?	Saque papel del depósito lateral de modo que no exceda la capacidad máxima.	*página 2-6*
Colocar papel en bandeja manual. tamaño ###	¿Hay papel cargado del tamaño especificado en la bandeja de uso múltiple?	Cargue papel del tamaño que se indica en la bandeja de uso múltiple.	*página 2-9*
Añadir papel en bandeja manual.	¿La bandeja de uso múltiple no tiene papel?	Cargue papel en la bandeja de uso múltiple.	*página 2-4*

Mensajes de error	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
Colocar transparencias en bandeja manual.	¿Hay transparencias cargadas en la bandeja de uso múltiple?	Cargue transparencias en la bandeja de uso múltiple.	—
Comprobar tamaño de papel.	¿La copiadora está cargada con algún papel de un tamaño que no se puede utilizar con los ajustes actuales?	Cargue papel de un tamaño que se pueda utilizar.	—
Colocar de nuevo los originales.	¿La orientación del papel especificado es distinta que la del original?	Cambie la orientación del original. Si pulsa **Inicio** sin cambiar el original, el original se copia con el tamaño actual.	—
Tamaño de papel en depósito diferente al tamaño actual. Comprobar tamaño de papel en el depósito.	¿Se ha cargado el papel especificado? ¿O son correctos los ajustes?	Cargue el papel especificado. Corrija los ajustes incorrectos.	—
Reponer originales o seleccionar otro depósito.	¿La orientación del papel especificado es distinta que la del original?	Cambie la orientación del original.	—
Reponga originales en el alimentador.	—	Retire los originales del procesador de documentos, apílelos uniformemente y vuélvalos a cargar.	*página 2-13*
Reponga originales en el alimentador.	—	Retire los originales del procesador de documentos, colóquelos en el orden inicial y vuélvalos a cargar.	*página 2-13*
Reponga originales en el alimentador.	¿Han quedado originales en el procesador de documentos?	Quite todos los originales del procesador de documentos.	—
No puede copiar en este tipo medios.	¿Las funciones de copia especificadas se pueden utilizar con el tipo de papel seleccionado?	Seleccione otro tipo de papel.	—
No puede grapar este tipo medios.	¿Ha seleccionado un tipo de papel que no se puede grapar?	Seleccione otro tipo de papel.	—
No puede perforar este tipo medios.	¿Ha seleccionado un tipo de papel que no se puede perforar?	Seleccione otro tipo de papel.	—

Mensajes de error	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
No puede grupo este tamaño de papel.	¿El tamaño de papel cargado admite apilamiento o clasificación (279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 140 x 216 mm, A3, B4, A5R, B6R, A6R, Folio, 8K)?	Cambie el tamaño del papel.	—
No puede graparse este tamaño de papel.	¿El grapado está disponible para el tamaño de papel cargado? Para más detalles, consulte la *Guía de uso* del finalizador de documentos.	Cambie el tamaño del papel.	—
No puede perforarse este tamaño de papel.	¿La perforación está disponible para el tamaño de papel cargado? Para más detalles, consulte la *Guía de uso* del finalizador de documentos.	Cambie el tamaño del papel.	—
No puede graparse. ##: Grapado máximo	¿Se ha excedido la cantidad máxima de páginas para grapado? Para más detalles, consulte la *Guía de uso* del finalizador de documentos.	Reduzca el número de páginas que hay que grapar de modo que no se supere la capacidad máxima.	—
Quite el papel de la bandeja esquina. Retire el papel y pulse la tecla "Start".	¿Se ha excedido la capacidad máxima de almacenamiento de la bandeja de salida?	Retire el papel de la bandeja de salida y pulse **Inicio** para reanudar la copia.	—
Quite el papel de la bandeja esquina. Retire el papel y pulse la tecla "Continuar".	¿Se ha excedido la capacidad máxima de almacenamiento de la bandeja de salida mientras se usaban las funciones de impresora?	Retire el papel de la bandeja de salida y pulse **Continuar** para reanudar la copia.	—
Supera la capacidad de papel del finalizador. (Bandeja #) Retire el papel y pulse la tecla "Start".	¿Se ha excedido la capacidad máxima del finalizador de documentos opcional?	Retire el papel de la bandeja del finalizador de documentos y pulse **Inicio** para reanudar la copia.	—
Supera la capacidad de papel del finalizador. (Bandeja #) Retire el papel y pulse la tecla "Continuar".	¿Se ha excedido la capacidad máxima del finalizador de documentos opcional mientras se usaban las funciones de impresora?	Retire el papel de la bandeja del finalizador de documentos y pulse **Continuar** para reanudar la copia.	—
Estas funciones no pueden combinarse.	¿Ha seleccionado funciones que no se pueden utilizar conjuntamente?	Revise las opciones.	—

Mensajes de error	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
Límite copias para este código alcanzado.	¿Se ha excedido el límite máximo de copias especificado en el modo *Contabilidad de trabajos*?	Se ha alcanzado el límite de copias establecido para su departamento. No se pueden realizar más copias. Utilice la función de administración de copias para borrar el recuento de copias.	*Guía de uso avanzado, Capítulo 4*
Inserte el contador.	¿El contador está insertado correctamente?	Inserte correctamente el contador.	—
Memoria llena.	—	El búfer de memoria está lleno. Imprima o elimine los datos escaneados hasta ahora. No se pueden realizar más copias ni escaneados hasta que se haya ejecutado la operación.	—
Memoria llena. Borrar los datos registrados del buzón.	—	El buzón de datos para las funciones de administración de documentos ha alcanzado la capacidad permitida. Cuando asigne nuevos originales a los buzones, borre los datos innecesarios.	*Guía de uso avanzado*, *Capítulo 2*
Tóner quedará vacío pronto.	—	Prepare el cartucho de tóner de recambio.	*página 5-3*
Lista para copiar. Añadir tóner.	—	La copiadora se está quedando sin tóner; sólo se puede copiar una página cada vez. Prepare un cartucho de tóner de recambio.	*página 5-3*
Añadir tóner para reanudar copiado.	—	Sustituya el cartucho de tóner.	*página 5-3*
Agregando tóner...	—	El rellenado de tóner está en proceso. Espere hasta que haya finalizado este proceso.	—
Espere por favor. Ahora mantiene data almacenada.	—	Se está realizando el mantenimiento del disco duro. Espere hasta que haya finalizado este proceso.	—

Mensajes de error	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
El bote de tóner usado está casi lleno. Llamar al Servicio Técnico.	—	Póngase en contacto con nuestro servicio técnico o con un centro de servicio autorizado.	—
El bote de tóner usado está lleno. Llamar al Servicio Técnico.			
Compruebe caja de taladro.	¿Está llena la caja en la que se recogen los restos de las perforaciones del finalizador de documentos opcional?	Consulte la *Guía de uso* del finalizador de documentos y vacíe la caja de restos de perforaciones.	—
Grapadora vacía. Añadir grapas.	¿Se han acabado las grapas en el finalizador de documentos?	Consulte la *Guía de uso* del finalizador de documentos y cambie el cartucho de grapas.	—
Periodo de mantenimiento.	—	Para mantener en buenas condiciones la copiadora, se requiere un mantenimiento periódico. Póngase en contacto inmediatamente con nuestro servicio técnico o con un centro de servicio autorizado.	—
Problema de alimentación. Quitar papel.	—	Si se produce un atasco de papel, el panel táctil indica la ubicación del atasco y la copiadora se para. Deje la copiadora encendida (posición |) y siga las instrucciones para retirar el papel atascado.	*página 6-10*
Abra depósito # y quite el papel de dentro de la máquina.	¿Hay un atasco de papel en el cajón?	Retire el papel atascado del cajón.	*página 6-10*
Quitar papel de la bandeja interior del finalizador.	¿Ha quedado papel en el finalizador de documentos opcional?	Retire todo el papel que quede en el finalizador de documentos.	—
Atasco de la grapadora. Quite grapas atascadas.	¿Hay una grapa atascada en el finalizador de documentos opcional?	Consulte la *Guía de uso* del finalizador de documentos y retire la grapa atascada.	—

Mensajes de error	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
Llamar al Servicio Técnico.	¿Se muestra este mensaje incluso después de abrir y cerrar la cubierta frontal?	Anote este mensaje (C seguido de un número), apague la copiadora (posición ⏻), desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con nuestro servicio técnico o con un centro de servicio autorizado.	—
Depósito de papel averiado. Seleccionar otro depósito de papel.	—	El cajón en uso tiene un problema y no está disponible temporalmente. Póngase en contacto inmediatamente con nuestro servicio técnico o con un centro de servicio autorizado. Para continuar copiando, utilice el otro cajón.	—
Depósito lateral averiado. Seleccionar otro depósito de papel.	—	El depósito lateral opcional tiene un problema y no está disponible temporalmente. Póngase en contacto inmediatamente con nuestro servicio técnico o con un centro de servicio autorizado. Para continuar copiando, utilice el otro cajón.	—
Bandeja manual no puede ser usado.	—	La bandeja de uso múltiple tiene un problema y no está disponible temporalmente. Póngase en contacto inmediatamente con nuestro servicio técnico o con un centro de servicio autorizado. Para continuar copiando, utilice el otro cajón.	—
Error de Sistema. Apagar el interruptor principal.	—	Se ha producido un error del sistema. Apague el interruptor principal y enciéndalo de nuevo.	—
Error en el disco duro. No puede activar modo contabilidad trabajo.	—	Ha ocurrido un error en el disco duro. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico o con un centro de servicio autorizado.	—

Mensajes de error	Puntos de verificación	Acción correctiva	Referencia
Toner Desconhecido Instalado. PC	Instale nosso produto original que é especificado para esta máquina.	roduto de nome diferente ou produto falsificado está instalado?	—

Cómo solucionar los atascos de papel

Si se produce un atasco de papel, el panel táctil muestra *Problema de alimentación* y la copiadora se para. Consulte estos procedimientos para quitar el papel atascado.

Indicadores de la ubicación del atasco

Si se produce un atasco de papel, la ubicación del atasco se indica con una letra. Utilice el diagrama y la tabla siguientes para identificar el área y localizar las instrucciones para solucionar el atasco.



Indicador de ubicación del atasco	Ubicación del atasco de papel	Referencia
A	Cajón 1	*página 6-12*
B	Cajón 2	*página 6-13*
C	Cajones 3 o 4	*página 6-14*
D	Bandeja de uso múltiple	*página 6-15*

Indicador de ubicación del atasco	Ubicación del atasco de papel	Referencia
E	Dentro de la cubierta derecha	*página 6-16*
F	Depósito de papel lateral opcional	*página 6-16*
G	Transportador de papel	*página 6-18*
H	Unidad dúplex	*página 6-21*
I	Procesador de documentos	*página 6-22*
J	Finalizador de documentos opcional	*página 6-23*

Después de despejar el atasco, la copiadora se calienta de nuevo y se borra el mensaje de error. La copiadora reanuda la impresión en la página en la que se produjo el atasco.

Precauciones con los atascos de papel

- No reaproveche el papel atascado.
- Si el papel se rompe, asegúrese de quitar todos los trozos de papel de la copiadora. Los trozos de papel que quedan en la copiadora provocan nuevos atascos.
- Deseche el papel atascado en el finalizador de documentos opcional. La copiadora reanuda la impresión en la página en la que se produjo el atasco.

Advertencia

En la zona del cargador hay alta tensión. Tenga cuidado cuando trabaje en esta zona, pues existe el peligro de que se produzcan descargas eléctricas.

Precaución

La unidad de fijación está muy caliente. Tenga cuidado cuando trabaje en esta zona, pues existe el peligro de quemarse.

Cajón 1

Siga los pasos siguientes para solucionar atascos de papel en el cajón 1.

IMPORTANTE: Si el papel se rompe al despejar el atasco, asegúrese de quitar todos los trozos de papel.

1 Abra la cubierta derecha y retire el papel atascado.



2 Presione en la posición indicada para cerrar la cubierta derecha.



3 Abra el cajón 1 y retire el papel atascado.

4 Cierre el cajón 1.



Cajón 2

Siga los pasos siguientes para solucionar atascos de papel en el cajón 2.


Problema de alimentacion
JAM 00
1.Abra la cubierta derecha del equipo y retire el papel
2.Cierre la cubierta derecha
3.Retire el depósito2.
4.Retire el papel
5.Retire depósito1 y abra cub. frontal.
6.Retire unidad alimentC1, abra cub. C2 y quite el papel
7.Fije unidad alimentación C y depósito
3

IMPORTANTE: Si el papel se rompe al despejar el atasco, asegúrese de quitar todos los trozos de papel.

1 Abra la cubierta derecha y retire el papel atascado.



2 Presione en la posición indicada para cerrar la cubierta derecha.



3 Abra el cajón 2 y retire el papel atascado.



4 Estando abierto el cajón 2, abra el cajón 1.



5 Abra la cubierta frontal, tire de la palanca **C1** y retire el alimentador de papel.



6 Abra la cubierta **C2**.

Retire el papel atascado.

7 Cierre la cubierta **C2** y vuelva a colocar el alimentador de papel en su posición original.

8 Cierre los cajones 1 y 2 y cierre la cubierta frontal.



Cajones 3 y 4

Siga los pasos siguientes para solucionar atascos de papel en los cajones 3 y 4.

IMPORTANTE: Si el papel se rompe al despejar el atasco, asegúrese de quitar todos los trozos de papel.

1 Abra la cubierta derecha y retire el papel atascado.



2 Presione en la posición indicada para cerrar la cubierta derecha.



3 Abra el cajón en uso y retire el papel atascado.



Si queda papel atascado dentro de la copiadora, abra el cajón y retire el papel atascado.



4 Cierre el cajón.

Bandeja de uso múltiple

Siga los pasos siguientes para solucionar atascos de papel en la bandeja de uso múltiple.



1 Retire todo el papel de la bandeja de uso múltiple.



2 Vuelva a cargar el papel en la bandeja de uso múltiple.

Dentro de la cubierta derecha

Siga los pasos siguientes para solucionar atascos de papel dentro de la cubierta derecha.



IMPORTANTE: Si el papel se rompe al despejar el atasco, asegúrese de quitar todos los trozos de papel.

1 Abra la cubierta derecha y retire el papel atascado de todas las zonas.



2 Presione en la posición indicada para cerrar la cubierta derecha.



Depósito de papel lateral opcional

Siga los pasos siguientes para solucionar atascos de papel dentro del depósito lateral.



IMPORTANTE: Si el papel se rompe al despejar el atasco, asegúrese de quitar todos los trozos de papel.

1 Presione el botón superior del depósito lateral y sepárelo de la copiadora.



2 Retire el papel atascado en la ranura de conexión con el depósito lateral.



3 Retire el papel atascado en el depósito lateral.



4 Acople el depósito lateral en la copiadora.



5 Abra la cubierta superior del depósito lateral y retire el papel atascado.

6 Cierre la cubierta superior del depósito lateral.



Transportador de papel

Siga los pasos siguientes para solucionar atascos de papel en el transportador de papel.


Problema de alimentacion
JAM 00
1.Gire la palanca verde izqda A1 a la izqda
2.Retire papel de la sección de salida
3.Gire palanca verde A2 totalmente a la izq
4.Gire palanca verde derecho A3 a la izqda
5.Retire la unidad de transmisión A

IMPORTANTE: Si el papel se rompe al despejar el atasco, asegúrese de quitar todos los trozos de papel.

1 Abra la cubierta frontal.

2 Gire el mando **A1** en el sentido contrario a las agujas del reloj *20 veces como mínimo*. El papel atascado sale por la bandeja de salida; retire el papel.



3 Empuje la palanca **A2** hacia abajo y hacia la izquierda.



4 Gire el mando **A3** en el sentido contrario a las agujas del reloj *8 veces como mínimo*. El papel atascado sale empujado hacia el transportador de papel.



5 Tire de la palanca **A2** y saque despacio el transportador de papel.



Advertencia

En la zona del cargador hay alta tensión. Tenga cuidado cuando trabaje en esta zona, pues existe el peligro de que se produzcan descargas eléctricas.

Precaución

La unidad de fijación está muy caliente. Tenga cuidado cuando trabaje en esta zona, pues existe el peligro de quemarse.

6 Retire el papel de encima del transportador de papel.



7 Abra la cubierta **A4** y retire el papel atascado.

Cierre la cubierta **A4**.



8 Abra la cubierta **A5** y retire el papel atascado.



9 Presione en **A6** y cierre la cubierta **A5**.



10 Abra la cubierta **A7** y retire el papel atascado.

Cierre la cubierta **A7**.



11 Abra la cubierta **A8** y retire el papel atascado.

Cierre la cubierta **A8**.

12 Vuelva a colocar el transportador de papel en su posición original.



13 Vuelva a colocar la palanca **A2** en su posición original y cierre la cubierta frontal.



Unidad dúplex

Siga los pasos siguientes para solucionar atascos de papel en la unidad dúplex.



IMPORTANTE: Si el papel se rompe al despejar el atasco, asegúrese de quitar todos los trozos de papel.

1 Abra la cubierta frontal.

2 Tire de la palanca **B1** y saque la unidad dúplex.



3 Retire el papel de encima de la unidad dúplex.



4 Abra la cubierta inferior de la unidad dúplex (**B2**) y retire el papel atascado.

Cierre la cubierta **B2**.



5 Abra la cubierta **B3** y retire el papel atascado.

Cierre la cubierta **B3**.



6 Vuelva a colocar la unidad dúplex en su posición original y fíjela firmemente.

7 Cierre la cubierta frontal.

Procesador de documentos

Siga los pasos siguientes para solucionar atascos de papel en el procesador de documentos.



IMPORTANTE: Si el original se rompe al despejar el atasco, asegúrese de quitar todos los trozos de papel.

1 Abra la cubierta superior del procesador de documentos y retire el original atascado.





Si es difícil retirar el original, gire la ruedecilla de alimentación. El original es empujado hacia un lugar donde es más fácil de quitar.



2 Retire todos los originales que haya en la bandeja de originales.

3 Cierre la cubierta superior del procesador de documentos.



4 Abra el procesador de documentos y, sujetando la palanca verde, abra la cubierta inferior del procesador de documentos.



Retire los originales atascados.

5 Cierre la cubierta inferior del procesador de documentos.

6 Cierre el procesador de documentos y vuelva a cargar los originales.



Finalizador de documentos opcional

Si hay un atasco en el finalizador de documentos, consulte la *Guía de uso* del mismo para solucionarlo.

7 Especificaciones

Estas especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Copiadora

Elemento	Especificación
Sistema de copia	Sistema electrostático indirecto
Originales admitidos	Hojas, libros y objetos de tres dimensiones (tamaño máximo: A3)
Tamaños de las copias	
Cajones 1 y 2	279 × 216 mm y A4
Cajones 3 y 4	279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16KR y 16K.
Bandeja de uso múltiple	140 x 216 mm hasta 279 × 432 mm, A5R hasta A3, B6R, A6R, Folio, 8K, 16K, 16KR, YOUKEI2 y YOUKEI4
Copia a 2 caras	140 x 216 mm hasta 279 × 432 mm, A5R hasta A3
Margen no copiado	De 0,5 a 5,5 mm
Papel	Para obtener información sobre las especificaciones de papel, consulte la *Guía de uso avanzado*.
Capacidad de suministro de papel	
Cajones 1 y 2	Cada cajón tiene capacidad para 1500 hojas de papel estándar de 80 g/m²
Cajones 3 y 4	Cada cajón tiene capacidad para 500 hojas de papel estándar de 80 g/m² o 525 hojas de papel estándar de 75 g/m² (20lb)
Bandeja de uso múltiple	100 hojas de papel estándar de 80 g/m²
Capacidad de la bandeja de salida	250 hojas (80 g/m²)
Tiempo de calentamiento	30 segundos El modelo de 62 cpm estará preparado para usarse al cabo de 15 segundos, mientras que el modelo de 82 cpm estará listo en 18 segundos Recovery from Sleep mode: 30 seconds (At room temp.: 71.6F°/22°C60% HR)
Memoria principal	128 MB
Disco duro	40 GB

Entorno de funcionamiento Temperatura Humedad Altitud	 10 a 32,5 °C 15 al 80 % 2000 m máximo
Fuente de alimentación	120 V CA, 60 Hz, 16 A 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 9,5 A
Dimensiones **(Anch) × (Prof) × (Alt)**	26 3/4 × 31 15/16 × 46 7/8” 680 × 811 × 1190 mm
Peso	Aprox. 188 kg
Espacio necesario para la copiadora **(Anch) × (Prof)**	58 1/4 × 31 15/16 1480 × 811 mm

Rendimiento de copia

Elemento	Especificación	
Velocidad de copia		
Cristal de exposición (1:1)	Modelo de 62 cpm	279 × 432 mm/A3: 31 hojas/min 216 × 356 mm/B4: 37 hojas/min 279 × 216 mm/A4: 62 hojas/min 216 × 279 mm/A4R: 43 hojas/min B5: 60 hojas/min B5R: 47 hojas/min
	Modelo de 82 cpm	279 × 432 mm/A3: 41 hojas/min 216 × 356 mm/B4: 50 hojas/min 279 × 216 mm/A4: 82 hojas/min 216 × 279 mm/A4R: 54 hojas/min B5: 80 hojas/min B5R: 58 hojas/min
Procesador de documentos (1:1)	Modelo de 62 cpm Modelo de 62 cpm	279 × 216 mm/A4: 62 hojas/min 279 × 216 mm/A4: 82 hojas/min
Tiempo para realizar la primera copia	Modelo de 62 cpm Modelo de 82 cpm	3,6 segundos. o menos (1:1, 279 × 216 mm/A4, desde el cristal de exposición) 2,9 segundos. o menos (1:1, 279 × 216 mm/A4, desde el cristal de exposición)
Resolución	Escaneado: 600 × 600 ppp Copias: equivalente a 1800 × 600 ppp	
Copia continua	1 a 9999 hojas	
Nivel de zoom	Usando el cristal de exposición: 25 a 400 % en incrementos de 1 % Usando el procesador de documentos: 25 a 200 % en incrementos de 1 % Incluye niveles de zoom prefijados	

Depósito de papel lateral opcional

Elemento	Especificación
Tamaño del papel	279 × 216 mm, A4 y B5
Papel admitido	Gramaje: 60 a 160 g/m² Tipos de papel: estándar, reciclado y papel de color
Dimensiones (Anch) × (Prof) × (Alt)	371 × 589 × 693 mm
Peso	Aprox. 41 kg o menos

Alimentador de gran capacidad opcional

Elemento	Especificación
Tamaños de papel	279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm ,216 × 279 mm, A3, A4 y A4R
Papel admitido	Gramaje: 60 a 200 g/m² Tipos de papel: estándar, reciclado y papel de color
Dimensiones (Anch) × (Prof) × (Alt)	670 × 553 × 705 mm
Peso	Aprox. 46 kg o menos

Finalizador de documentos opcional

Elemento	Especificación
Tamaños de papel admitidos	
Bandejas A (sin grapado)	279 × 432 mm, 216 × 356 mm, A3, B4 y Folio: 1500 hojas 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, 140 x 216 mm, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R y A6R: 3000 hojas
Bandejas B	279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R y A6R: 200 hojas
Gramajes de papel admitidos	Bandejas A y B: 45 a 200 g/m² Con grapado: 60 a 200 g/m² Con perforación (función opcional): 45 a 200 g/m²
Número máximo de hojas para grapado	279 × 432 mm, 216 × 279 mm, A3 y B4: 30 hojas 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A4, A4R y B5: 50 hojas (con papel de hasta 80 g/m²)
Dimensiones (Anch) × (Prof) × (Alt)	796 × 640 × 1070 mm
Peso	Aprox. 73 kg

Especificaciones medioambientales

Elemento	Especificación
Tiempo para pasar a modo de bajo consumo (predeterminado)	Modelo de 62 cpm: 1 minutos Modelo de 82 cpm: 10 minutos
Tiempo para pasar a modo de reposo (predeterminado)	Modelo de 62 cpm: 7 minutos Modelo de 82 cpm: 59 minutos
Tiempo de recuperación desde el modo de bajo consumo	Modelo de 62 cpm: 15 segundos Modelo de 82 cpm: 18 segundos
Tiempo de recuperación desde el modo de reposo	Modelo de 62 cpm: 30 segundos Modelo de 82 cpm: 30 segundos
Copia a 2 caras (dúplex)	Estándar

Consulte a su distribuidor o al servicio técnico los tipos de papel recomendados.

Índice alfabético

A

Administración de la salida impresa **iv**
Ajuste de la Densidad **i, 3-4**
Ajuste de la Imagen del original **3-3**
  Densidad automática **3-4**
  Densidad manual **3-4**
Ajustes de idioma **v**
Alimentador de papel **1-4, 6-14**
Asideros **1-1, 1-2**
Atascos de papel **6-10**
  Bandeja de uso múltiple **6-15**
  Cajón 1 **6-12**
  Cajón 2 **6-13**
  Cajones 3 y 4 **6-14**
  Dentro de la cubierta derecha **6-16**
  Depósito lateral **6-16**
  Finalizador de documentos **6-23**
  Procesador de documentos **6-22**
  Transportador de papel **6-18**
  Unidad dúplex **6-21**

B

Bandeja de expulsión de originales **1-3**
Bandeja de originales **1-3**
Bandeja de salida **1-2, 3-3**
Bandeja de uso múltiple **1-1**
  Atascos de papel **6-15**
  Carga de papel **2-4**
  Especificación del tamaño de papel **2-9**
  Especificación del tipo de papel **2-11**
Borrado de bordes **ii**
Buzón de datos compartidos **iv**
Buzón de impresión de sinergia **iv**
Buzón de marcas de agua **iv**

C

Cable de alimentación **1-2**
Cajón
  Atascos de papel **6-12, 6-13, 6-14**
  Cajón 1 **1-1, 2-2, 6-12**
  Cajón 2 **1-1, 2-2, 6-13**
  Cajón 3 **1-1, 2-3, 6-14**
  Cajón 4 **1-1, 2-3, 6-14**
  Carga de papel **2-1, 2-2, 2-3**
  Especificación del tamaño de papel **2-7**
  Especificación del tipo de papel **2-8**
Calentamiento **3-1, 7-1**
Carga de originales
  Cristal de Densidad **2-14**
  Procesador de documentos **2-12**
Carga de papel **2-1**
  Antes de cargar papel **2-1**
Cartucho de tóner **1-4, 5-3**
Código de administración **2-7, 2-8**
Compartimiento del paño de limpieza **1-3**
Componentes de la máquina **1-1**
Conexión a tierra de la máquina **xiii**
Contador **4-2**
  Cómo insertar el contador **4-3**
Convenciones **ix**
Convenciones de seguridad **ix**
Copia
  A 2 caras **3-9**
  Ajuste de la Densidad **3-4**
  Ajuste de la Imagen del original **3-3**
  Apagado **3-1**
  Encendido **3-1**
  Modo Bajo consumo **3-15**
  Modo Bajo consumo automático **3-16**
  Modo Intercalar **3-13**
  Modo Interrupción **3-14**
  Modo Reposo **3-16**
  Modo Reposo automático **3-16**
  Reserva de trabajos **3-15**
  Separación **3-11**
  Zoom **3-5**
Copias programadas **iii**
Cristal de Densidad **1-2**
  Carga de originales **2-14**
  Limpieza **5-1**
Cristal de la raja **5-2**
Cubierta derecha **1-1, 6-16**
Cubierta frontal **1-2**

Cubierta inferior del procesador de documentos **1-2, 6-23**
Cubierta superior del procesador de documentos **1-3, 6-22**

D

Densidad automática **3-4**
Densidad manual **3-4**
Depósito lateral 4-2
  Atascos de papel **6-16**
  Carga de papel **2-6**
  Especificaciones **7-3**
Descripción general del equipo opcional **4-1**
Dúplex **i, 3-9**

E

Encendido y apagado **3-1**
  Apagado **3-1**
  Encendido **3-1**
Equipo opcional **4-1**
  Contador **4-2**
  Depósito lateral **4-2**
  Finalizador de documentos **4-2**
  Kit de escáner **4-3**
  Kit de impresora **4-3**
  Kit de seguridad **4-3**
Escaneado continuo **iii**
Especificaciones **7-1**
  Copiadora **7-1**
  Depósito lateral **7-3**
  Especificaciones medioambientales **7-3**
  Finalizador de documentos **7-3**
  Rendimiento de copia **7-2**
Especificaciones de la máquina **7-1**
Especificaciones medioambientales **7-3**
Especificaciones técnicas **7-1**
Etiquetas de precaución **xi**
Extensión de la bandeja de uso múltiple **1-1, 2-5**

F

Finalizador de documentos **4-2**
  Atascos de papel **6-23**
  Especificaciones **7-3**
Formularios multipáginas **iii**
Foto **3-3**
Funciones avanzadas **i**

G

Guía de ajuste de la longitud del papel **1-4, 2-4**
Guía de expulsión **1-3, 2-13**
Guías para ajustar la anchura de los originales **1-3, 2-13**
Guías para ajustar la anchura del papel **1-1, 1-4, 2-4, 2-5**

H

Hojas traseras para transparencias **iii**

I

Idioma de visualización **v**
Imagen inversa **iii**
Indicador de la ubicación del atasco **6-10**
Indicador de originales cargados **1-3**
Indicadores de la ubicación del atasco **6-10**
Información de seguridad **vii**
  Conexión a tierra de la máquina **xiii**
  Convenciones **ix**
  Etiquetas de precaución **xi**
  Precauciones de uso **xiv**
  Precauciones durante la instalación **xii**
  Símbolos **ix**
  Suministro eléctrico **xiii**
Información legal **vii**
Información legal y de seguridad **vii**
  Conexión a tierra de la máquina **xiii**
  Convenciones de seguridad **ix**
  Etiquetas de precaución **xi**
  Precauciones de uso **xiv**
  Precauciones durante la instalación **xii**
  Programa Energy Star **viii**
  Símbolos **ix**
  Suministro eléctrico **xiii**
Interruptor principal **1-2**

K

Kit de escáner **4-3**
Kit de impresora **4-3**
Kit de seguridad **4-3**

L

Láminas indicadoras del tamaño del original **1-2**

Lengüeta de ajuste de la anchura del papel **1-4, 2-3**
Lengüeta de ajuste de la longitud del papel **1-4, 2-3**
Librillos **ii**
Limpieza
Cristal de la raja **5-2**
Procesador de documentos y cristal de Densidad **5-1**

M

Mando A1 **1-4, 6-18**
Mando A3 **1-4, 6-18**
Mantenimiento **5-1**
Modo Bajo consumo **viii, 3-15**
Modo Bajo consumo automático **3-16**
Modo Centrado **ii**
Modo Combina copia **ii**
Modo Contabilidad de trabajos **v**
Modo Cubierta **ii**
Modo Dúplex **3-9**
Modo dúplex **i**
Modo EcoPrint (Impresión económica) **iii**
Modo Elaboración de la tarea **iv**
Tecla/Indicador **1-5**
Modo de Densidad **i, 3-4**
Modo Grupo **ii**
Modo Intercalar **i, 3-13**
Modo Interrupción **3-14**
Modo Orgnls dstnts tamañs **iii**
Modo Imagen del original **i, 3-3**
Foto **3-3**
Texto **3-3**
Texto + Foto **3-3**
Modo Margen **ii**
Modo Notas **ii**
Modo Prueba **iii**
Modo Reposo **3-16**
Modo reposo **viii**
Modo Reposo automático **3-16**
Modo Separación **i, 3-11**
Modos de alimentación eléctrica **3-15**
Modo Bajo consumo **3-15**
Modo Bajo consumo automático **3-16**
Modo Reposo **3-16**
Modo Reposo automático **3-16**

N

Nombres de los componentes
Componentes internos **1-4**
Copiadora **1-1**
Panel de control **1-5**
Panel táctil **1-6**
Procesador de documentos **1-3**
Numeración de páginas **ii**

P

Palanca A2 **1-4, 6-19**
Palanca de ajuste del ángulo del procesador de documentos **1-3, 2-14**
Palanca de bloqueo del panel de control **1-1, 3-2**
Palanca de liberación del cartucho de tóner **1-4, 5-3**
Panel de control **1-1, 1-5**
Panel táctil **1-6**
Pantalla básica **1-6**
Pantalla de elecciones del usuario **1-6**
Pantalla de funciones **1-6**
Pantalla de programas **1-6**
Papel
Antes de cargar papel **2-1**
Bandeja de uso múltiple **2-4**
Cajones 1 y 2 **2-2**
Cajones 3 y 4 **2-3**
Depósito lateral **2-6**
Tamaño del papel **2-7, 2-9**
Tipo de papel **2-8, 2-11**
Poner en marcha y parar **3-1**
Precauciones de uso **xiv**
Precauciones durante la instalación **xii**
Preparación **2-1**
Preparación para copiar **2-1**
Procedimiento básico de copia **3-2**
Procedimiento de copia **3-2**
Procesador de documentos **1-1**
Atascos de papel **6-22**
Carga de originales **2-12**
Limpieza **5-1**
Precauciones **2-12**
Programa Energy Star **viii**
Programación de trabajos de varias partes **iv**

R

Realizar copias **3-2**
Rendimiento de copia **7-2**
Repetición de copia **iii**
Reserva de trabajos **3-15**
Resolución **7-2**
Resolución de problemas **6-1**
Respuestas a los mensajes de error **6-4**
Rotación auto de imagen **iii**

S

Selección automática de papel (APS) **ii**
Selección de la Imagen del original **3-3**
  Foto **3-3**
  Texto **3-3**
  Texto + Foto **3-3**
Selección del idioma **2-15**
Símbolos **ix**
Solución de errores **6-1**
Solución de problemas **6-1**
Solucionar atascos de papel **6-10**
Suministro eléctrico **xiii**
Superposición **ii**
Sustitución del cartucho de tóner **5-3**

T

Tapa del interruptor principal **1-2**
Temporizador semanal v
Texto **3-3**
Texto + Foto **3-3**
Tiempo para realizar la primera copia **7-2**
Transportador de papel **1-4, 6-18**

U

Unidad dúplex **1-4, 6-21**
Uso básico **3-1**

V

Velocidad de copia **7-2**

Z

Zoom **3-5**
  Zoom automático **3-5**
  Zoom manual **3-5, 3-6**
  Zoom prefijado **3-5, 3-7**
  Zoom XY **3-5, 3-8**
Zoom automático **i, 3-5**
Zoom manual **i, 3-5, 3-6**
Zoom prefijado **i, 3-5, 3-7**
Zoom XY **i, 3-5, 3-8**

QUALITY
CERTIFICATE
This machine has passed
all quality controls and
final inspection

UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany